



## ⚠ Sicurezza della batteria

L'uso improprio della batteria può causare gravi danni alla batteria o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare la batteria se il suo involucro è danneggiato o se la sua corrente di scarica non corrisponde a quella del prodotto. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare, incenerire o cortocircuitare la batteria. NON mischiare batterie di marche o tipi diversi. Se si notano perdite, odori anormali o deformazioni, interrompere immediatamente l'uso della batteria e smaltirla correttamente. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

## Installazione/rimozione della batteria

Come illustrato, inserire/rimuovere le batterie dopo aver aperto il vano batterie.

**Attenzione:** Assicurarsi che le batterie siano inserite secondo le etichette di polarità. Il prodotto non funziona se le batterie non sono inserite correttamente.

## Pulsante di accensione / Pulsante MODE

- Il pulsante di accensione serve ad accendere/spengere la luce e a regolare i livelli di luminosità.
- Il pulsante MODE è progettato per la commutazione delle temperature di colore.

## Accensione e Spegnimento

- Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per 1 secondo per accedere a Neutral White LOW.
- Quando la luce è accesa, premere a lungo il pulsante di accensione o il pulsante MODE per 1 secondo per spegnerla.

## Luce primaria

- Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per 1 secondo per accedere a Neutral White LOW.
- Quando la luce è spenta, premere due volte il pulsante di accensione per accedere a Neutral White ULTRALOW.
- Quando la luce primaria è accesa, premere brevemente il pulsante MODE per scorrere tra "Neutral White – Warm White – Cold White".
- Dopo il passaggio dalla luce bianca neutra alla luce calda, se non si verifica alcun funzionamento per più di 1 minuto, premendo brevemente il pulsante MODE si torna direttamente alla luce bianca neutra (saltando la luce bianca fredda per questo ciclo).
- Quando una qualsiasi temperatura di colore della luce primaria è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere i seguenti livelli di luminosità: LOW - MID - HIGH.

**Nota:** il livello HIGH si abbassa per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria quando funziona per un periodo prolungato.

## Luce rossa ausiliaria

- Quando la luce è spenta, premere a lungo il pulsante MODE per 1 secondo per accedere a Rosso LOW.
- Quando la luce rossa è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per passare da Rosso LOW a Rosso HIGH.

## Modalità speciali (SOS / BEACON / SLOW FLASH)

- Quando la lampada frontale è in qualsiasi stato, premere due volte il pulsante MODE per accedere a SOS.
- Quando una delle due modalità speciali è attiva, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere la seguente sequenza: SOS - BEACON – SLOW FLASH. Premere nuovamente due volte il pulsante MODE per tornare allo stato precedente.

## Blocco e Sblocco

- Quando il proiettore è spento, premere a lungo entrambi i pulsanti per 2 secondi finché il proiettore non lampeggia 3 volte per indicare l'accesso alla modalità Lockout. In modalità Lockout, i livelli di luminosità o le modalità speciali non sono disponibili e il proiettore lampeggia una volta per indicare questo stato quando si preme uno dei due pulsanti.
- Quando si è in modalità di blocco, premere di nuovo a lungo entrambi i pulsanti per 2 secondi finché non si attiva il colore bianco neutro ULTRALOW per indicare lo stato di sblocco.

**Nota:** la lampada frontale si sblocca automaticamente quando si sostituiscono le batterie in modalità Lockout.

## Indicazione di potenza

Quando la luce è spenta, premere brevemente il pulsante MODE; gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accendono a turno e si spengono dopo 2 secondi.

**Nota:** le batterie devono essere sostituite quando l'emissione appare debole o la lampada frontale non risponde a causa della scarsa potenza.

| Stato degli Indicatori | Livello di Carica                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 Accensione Costante  | 75% – 100%                                                              |
| 3 Accensione Costante  | 50% – 75%                                                               |
| 2 Accensione Costante  | 25% – 50%                                                               |
| 1 Accensione Costante  | 0% – 25% <p>(Si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile)</p> |

## (Русский)

## ⚠ Меры предосторожности

- Данный продукт предназначен для использования людьми 18 лет и старше. Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте.
- ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света в глаза! Это может нанести вред их здоровью.
- При длительной работе устройство сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного времени во избежание ожогов и повреждения фонаря.
- НИЧЕМ НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте рядом с ним какие-либо предметы во избежание несчастных случаев вследствие влияния высоких температур.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство для освещения легковоспламеняющихся или горючих материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
- Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом во избежание несчастных случаев при неисправности.
- НЕ погружайте устройство в жидкость, когда оно нагрето. Это может привести к его необратимому повреждению вследствие разницы между давлением воздуха внутри и снаружи корпуса.
- Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в местах, в пределах которых возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного времени, выключите его и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации фонаря и несчастных случаев, вызванных перегревом корпуса. Также вы можете извлечь элемент питания для предотвращения утечки аккумулятора.
- НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создаст риск взрыва и возгорания аккумулятора.
- НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению, а также делает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

## ⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте элемент питания, если его оболочка повреждена или если его ток разряда не соответствует вашему устройству. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, прокалывать, разрезать, раздвигать и поджигать аккумулятор, а также подвергать его короткому замыканию. НЕ используйте вместе элементы питания разных типов и от разных брендов. При обнаружении утечки, необычного запаха или деформации аккумулятора немедленно прекратите его использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством и принятыми правилами.

## Установка / Извлечение элемента питания

Откройте аккумуляторный отсек, после чего установите/извлеките элемент питания, как это показано на иллюстрации.

### Меры предосторожности:

Убедитесь, что элемент питания установлен в соответствии с маркировкой полярности. Устройство не будет работать, если элемент питания установлен неправильно.

## Кнопка питания / кнопка РЕЖИМА (MODE)

- Кнопка питания используется для включения/выключения света и регулировки уровня яркости.
- Кнопка РЕЖИМА (MODE) предназначена для переключения цветовой температуры.

## Выключение / Выключение

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации нейтрального белого света на НИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для выключения.

## Основной свет

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации нейтрального белого света на НИЗКОМ уровне яркости.
- В выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку питания для активации нейтрального белого света на СБЕРХНИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии кратковерменно нажимайте на кнопку режима (MODE) для выбора цветовой температуры в следующей последовательности: «Нейтральный белый свет – Теплый свет – Холодный белый свет».
- После переключения с нейтрального белого на теплый свет при отсутствии каких-либо операций в течение более 1 минуты кратковременное нажатие на кнопку режима (MODE) снова активирует нейтральный белый свет (таким образом пропуская в этой последовательности холодный белый свет).

- В активированном состоянии при любой выбранной цветовой температуре основного света кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между следующими уровнями яркости: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. **Примечание.** При длительной работе на ВЫСОКОМ уровне яркости яркость будет понижаться во избежание перегрева и для продления срока службы аккумулятора.

## Красный свет

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для активации красного света на НИЗКОМ уровне яркости.
- При активированном красном свете кратковерменно нажимайте на кнопку питания для переключения между НИЗКИМ и ВЫСОКИМ уровнями яркости красного света.

## Специальные режимы (SOS / МАЯК / МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ)

- В активированном/выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE) для активации режима SOS.
- При нахождении в каком-либо из специальных режимов кратковерменно нажимайте на кнопку питания для переключения между режимами: SOS – МАЯК – МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ. Снова дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE) для возврата в предыдущее состояние.

## Блокировка / Разблокировка

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока индикатор не мигнет 3 раза, сообщая таким образом о переходе в режим блокировки. В режиме блокировки все уровни яркости и специальные режимы становятся недоступны, а при нажатии на любую из кнопок индикатор будет однократно мигать, информируя пользователя о нахождении в заблокированном состоянии.
- Для выхода из режима блокировки снова зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока не активируется нейтральный белый свет на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости, что будет означать разблокировку устройства.

**Примечание.** Фонарь будет автоматически разблокирован при замене элемента питания в режиме блокировки.

## Сообщения уровня заряда

В выключенном состоянии кратковерременно нажите на кнопку режима (MODE), после чего по очереди загорятся и через 2 секунды погаснут соответствующие индикаторы питания.

**Примечание.** Элемент питания следует заменить, если свет фонаря начинает казаться тусклым или фонарь перестает реагировать на команды вследствие низкого уровня заряда.

| Состояние индикаторов | Уровень заряда                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 постоянно горят     | 75% – 100%                                                                              |
| 3 постоянно горят     | 50% – 75%                                                                               |
| 2 постоянно горят     | 25% – 50%                                                                               |
| 1 постоянно горит     | 0% – 25% (Пожалуйста, при первой возможности подключите устройство к источнику питания) |

## (日本語)

## ⚠ 注意事項

- 本製品の対象年齢は18歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
- 注意！ライトは強烈に光ります！目にダメージを与える可能性がありますので、光源を直接見ないでください。
- 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながりますので、高照度での長時間使用はお控えください。
- 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をしっかりと近くにものを置いたりしないでください。
- 可燃性のもので燃発物に向けてライトを当てないでください。
- 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合における一般的・標準的な使い方をしてください。
- 製品が熱を持っている間は液体に沈めないでください。製品内部の気圧変化により故障する場合があります。
- 製品をポケットやリュックサックなど密閉・発火の恐れがある場所に保管する場合や長期間使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。また、電池の液もれを防ぐため、電池を全て抜いてください。
- 電池が破裂・燃焼する恐れがありますので、60℃以上の場所に長時間おかないでください。
- 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

## ⚠ 電池を安全に使用するために

電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。包装に破損がある電池や、電流が使用製品に適合しない電池は使用しないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。使用する際は異なるブランドやタイプの電池と一緒に使わないでください。液もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従ってください。

## 電池の入れ方 / 外し方

図のようにフタを外し、電池を入れて / 外してください。

**注意：**電線マークの向きに従って電池を入れてください。間違った向きに入れると動きません。

## パワーボタン / モードボタン

- パワーボタンはライトのオン / オフと明るさレベルの変更に使います。
- モードボタンは光源の切り替えに使います。

## オン / オフ

- ライトがオフの時、パワーボタンを1秒長押しするとナチュラルホワイトの明るさローで点灯します。
- ライトがオンの時、パワーボタンかモードボタンを1秒長押しすると消灯します。

## 白色メインライト

- ライトがオフの時、パワーボタンを1秒長押しするとナチュラルホワイトの明るさローで点灯します。
- ライトがオンの時、パワーボタンをダブルクリックするとナチュラルホワイトの明るさウルトラローで点灯します。
- 白色ライトがオンの時、モードボタンを短く押すと色温度がナチュラルホワイト - 暖色 - クールホワイトの順に切り替わります。
- ナチュラルホワイトから暖色に切り替えてから1分以上操作をしなかった場合、もう一度モードボタンを押すとナチュラルホワイトに切り替わります（クールホワイトを押し戻します）。
- 色温度がどの状態でも、パワーボタンを短く押すと明るさレベルがロー - ミッド - ハイの順に切り替わります。

**ノート:** 明るさレベルは長時間使用すると、過熱や電池劣化を防ぐため明るさが自動的に低下します。

## 赤色補助ライト

- ライトがオフの時、モードボタンを1秒以上長押しすると赤色ローで点灯します。
- 赤色ライトがオンの時、パワーボタンを短く押すと赤色ローと赤色ハイの間で切り替わります。

## スペシャルモード (SOS / ビーコン / 点滅)

- ライトがどの状態でも、モードボタンをダブルクリックするとSOSモードになります。
- スペシャルモードの時、パワーボタンを短く押すとスペシャルモードがSOS - ビーコン - 点滅の順に切り替わります。モードボタンをもう一度ダブルクリックすると、スペシャルモードを抜けて元の状態に戻ります。

## ロックアウト / アンロック

- ライトがオフの時、両方のボタンを2秒以上同時に長押しすると、ライトが3回点滅してロックアウトモードになります。ロックアウトモードでは、スペシャルモードも含めてライトを点灯できません。ボタンを押すとライトが1回点滅してスペシャルモードであることと通知します。
- ロックアウトモードの時、両方のボタンを2秒以上同時に長押しすると、アンロックされてナチュラルホワイトのウルトラローで点灯します。
- ノート: ロックアウトモードで電池交換をすると、自動的にアンロックされます。

## パワーインジケーター

ライトがオフの時、モードボタンを短く押すとパワーインジケーターが2秒間点灯します。

**ノート：**光源が暗くなくなった操作ができなくなったりしたら、電池を交換してください。

| インジケーター | 電池残量                         |
|---------|------------------------------|
| 4つ点灯    | 75% – 100%                   |
| 3つ点灯    | 50% – 75%                    |
| 2つ点灯    | 25% – 50%                    |
| 1つ点灯    | 0% – 25%（すぐに電池交換または充電してください） |

## ( 한국어 )

## ⚠ 경고

- 이 제품은 18 세 이상의 성인이 사용하도록 의도되었습니다 . 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .  **경고 :** 충격이 회피해지거나 전력에 부족하여 헤드램프가 응답하지 않는 경우 배터리를 교체해야 합니다 .
- 장시간 작동 시 제품이 엄청난 열을 발생시킵니다 . 사용 시 주의하십시오 . 화상과 제품 손상을 방지하기 위해 장시간 높은 밝기 수준을 사용하지 않는 것이 좋습니다 .
- 제품을 얼마나 다른 물건과 가까이 두지 마십시오 . 고온으로 인해 제품이 손상되거나 사고가 발생할 수 있습니다 .
- 이 제품을 가연성 또는 폭발성 물질에 빛을 비추는 데 사용하지 마십시오 . 높은 열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다 .
- 제품 고장 시 사고를 예방하기 위하여 반드시 표준 규격에 맞게 사용하시기 바랍니다 .
- 제품이 뜨거울 때 액체에 담그지 마십시오 . 내부와 외부의 공기압 차이로 인해 제품이 돌이킬 수 없을 정도로 손상될 수 있습니다 .
- 제품을 주머니나 백팩과 같은 밀폐되거나 가연성 환경에 두거나 장시간 사용하지 않을 경우, 제품을 끄고 잠금 모드를 활성화하여 우발적인 활성화와 과도한 열로 인한 위험을 방지하십시오 . 또는 배터리를 제거하여 배터리 누출로 인한 손상을 방지하십시오 .
- 장시간 60° C(140° F) 이상의 온도에 제품을 노출시키지 마십시오 . 배터리가 폭발하거나 연소할 위험이 있습니다 .
- 헤드램프를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 분해하거나 개조하면 헤드램프가 손상되고 제품 보증이 무효화됩니다 . 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오 .

## ⚠ 배터리 안전

배터리를 부적절하게 사용하면 배터리가 심각하게 손상되거나 연소 나 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다 . 배터리 포장이 손상되었거나 방전 전류가 제품과 일치하지 않는 경우 배터리를 사용하지 마십시오 . 배터리를 분해, 찢어 넣거나, 자르거나, 으깨거나, 소각하거나, 단락시키지 마십시오 . 다른 브랜드나 유형의 배터리를 섞지 마십시오 . 누출, 이상한 냄새 또는 변형이 발견되면 배터리를 사용하지 마십시오 . 적절한 폐기하십시오 . 해당 지침 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

## 배터리 설치 / 제거

그림과 같이 배터리 칸을 연 후 배터리를 삽입 / 제거하세요 .

**경고 :** 배터리가 극성 라벨에 따라 삽입되었는지 확인하십시오 . 배터리가 잘못 삽입되면 제품이 작동하지 않습니다 .

## 전원 버튼 / MODE 버튼

- 전원 버튼은 조명을 켜거나 끄고 밝기 수준을 조절하는 데 사용됩니다 .
- MODE 버튼은 색온도를 전환하기 위해 설계되었습니다 .

## On / Off

- 불이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 1 초간 길게 눌러 Neutral White LOW 모드를 켜세요 .
- 불이 켜진 상태에서 전원 버튼이나 MODE 버튼을 1 초간 길게 눌러 전원을 끕니다 .

## 기본 조정

- 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 1 초간 길게 눌러 Neutral White LOW 모드를 켜세요 .
- 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 Neutral White ULTRALOW 를 사용하세요 .
- 기본 조명이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 " 중립 백색광 - 따뜻한 조정 - 차가운 백색광 " 순으로 순환합니다 .
- 중성 백색광에서 따뜻한 빛으로 전환한 후 1 분 이상 아무런 조작이 없을 경우 MODE 버튼을 짧게 누르면 중성 백색광으로 바로 돌아갑니다 . (이 주기에서는 차가운 백색광은 건너뛸니다 .)
- 기본 조명의 색온도가 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 다음 밝기 수준을 순환합니다 : 낮음 – 중간 – 높음 .

**참고 :** 장시간 작동 시 과열을 방지하고 배터리 수명을 연장하기 위해 HIGH 레벨이 낮아집니다 .

## 보조 적색등

- 조명이 꺼져 있을 때 ,MODE 버튼을 1 초간 길게 눌러 빨간색 LOW를 표시하세요 .
- 적색 불이 켜지면 전원 버튼을 짧게 눌러 빨간색 LOW와 빨간색 HIGH 사이를 전환합니다 .

## 특수 모드 (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- 헤드램프가 어떠한 상태이든 ,MODE 버튼을 두 번 눌러 SOS 에 접속하세요 .
- 두 가지 특수 모드가 모두 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 다음 순서를 순환합니다 : SOS – BEACON – SLOW FLASHING .MODE 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아갑니다 .

## 잠금 / 잠금 해제

- 헤드램프가 꺼진 경우 두 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 헤드램프가 3 번 깜박여 잠금 모드에 대한 액세스를 나타냅니다 . 잠금 모드에 서는 밝기 레벨이나 특수 모드를 사용할 수 없으며 두 버튼을 누르면 헤드램프가 한 번 깜박여 이 상태를 나타냅니다 .
- 잠금 모드에서는 중립 흰색 ULTRALOW 가 활성화되어 잠금 해제 상태를 나타낼 때까지 두 버튼을 다시 2 초 동안 길게 누릅니다 .

**참고 :** 잠금 모드에서 배터리를 교체하면 헤드램프가 자동으로 잠금 해제됩니다 .

## 전원 표시

조명이 꺼져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 누르면 해당 전원 표시등이 차례로 켜지고 2 초 후에 꺼집니다 .

**참고 :** 충격이 회피해지거나 전력에 부족하여 헤드램프가 응답하지 않는 경우 배터리를 교체해야 합니다 .

| Status of Indicators | Power Level                       |
|----------------------|-----------------------------------|
| 4 Constant-on        | 75% – 100%                        |
| 3 Constant-on        | 50% – 75%                         |
| 2 Constant-on        | 25% – 50%                         |
| 1 Constant-on        | 0% – 25% ( 가능한 한 빨리 제품을 충전 해주세요 ) |

## (Українська)

## ⚠ Попередження

- Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світловий промінь і не направляйте світло комусь прямо в очі! Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте виріб і не ставте його близько до інших предметів, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.
- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності продукту.
- НЕ занурюйте виріб у гарячу рідину. Це може призвести до неопоранної шкоди виробу через різницю тиску повітря всередині та зовні.
- Якщо виріб поміщено в закриті або легкозаймисте середовище, наприклад у кишені чи рюкзаку, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, вимкніть виріб і активуйте режим блокування, щоб уникнути випадкового вимкнення та небезпек, спричинених надмірним нагріванням. Крім того, вийміть батарею, щоб запобігти пошкодженню через витік батареї.
- НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це створить ризик вибуху або займання батареї.
- НЕ розбирайте та не змінюйте продукт, оскільки це призведе до її пошкодження та втрати гарантії на продукт. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

## ⚠ Безпека батареї

Неправильне використання батареї може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте батарею, якщо її оболонка пошкоджена або якщо її струм розряду не відповідає вашому продукту. НЕ розбирайте, не прокалюйте, не ріжте, не розчавлюйте, не спалюйте та не замикайте батарею. НЕ змішуйте батареї різних марок або типів. Якщо помічено будь-який витік, незвичиний запах або деформацію, негайно припиніть використання батареї та утилізуйте її належним чином. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

## Встановлення / вилучення батареї

Як показано на малюнку, вставте/вийнятіть батарею(и) після відкриття батареийного відсіку .

**УВАГА:** Переконайтеся, що акумулятор(и) вставлено відповідно до полярності. Виріб не працюватиме, якщо акумулятор(и) вставлено неправильно.

## Кнопка живлення / кнопка MODE

- Кнопка живлення використовується для вмкнення/вимкнення світла та регулювання рівня яскравості.
- Кнопка MODE призначена для перемикання колірних температур.

## Увімк. / Вимк.

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НІЗЬКОГО рівня яскравості.
- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб вимкнути його.

## Первинне світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до нейтрального білого НІЗЬКОГО рівня яскравості.

- Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до нейтрально-білого МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості.

- Коли основне світло увімкнено, коротко натисніть кнопку MODE, щоб перемикається між колірними температурами в такій послідовності «Нейтральне біле світло – Тепле біле світло – Холодне біле світло».
- Після перемикання з нейтрального білого світла на тепле біле світло, якщо протягом більше 1 хвилини не виконється жодна дія, короткочасне натискання кнопки MODE перемикає безпосередньо назад на нейтральне біле світло (пропускаючи холодне біле світло для цього циклу).
- Коли будь-яке колірна температура основного світла вимкнена, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикається між наступними рівнями яскравості: НІЗЬКИЙ – СЕРЕДНИЙ – ВИСОКИЙ.

**Примітка.** Високий рівень яскравості знизиться, щоб запобігти перегріву та подовжити термін служби батареї, якщо вона працює протягом тривалого часу.

## Допоміжне червоне світло

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до червоного НІЗЬКОГО.
- Коли горить червоне світло, коротко натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між червоним НІЗЬКИМ і червоним ВИСОКИМ.

## Спеціальні режими (SOS / МАЯК / ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ)

- Коли ліхтар перебуває в будь-якому стані, двічі натисніть кнопку MODE, щоб отримати доступ до SOS.
- Коли будь-який спеціальний режим увімкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перейти до наступної послідовності: SOS – МАЯК – ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ. Двічі натисніть кнопку MODE ще раз, щоб повернутися до попереднього стану.

## Блокування / Розблокування

- Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки ліхтар не блимне 3 рази, щоб вказати доступ до режиму блокування. У режимі блокування будь-які рівні яскравості або спеціальні режими недоступні, а під час натискання будь-якої кнопки ліхтар спалахне один раз, щоб вказати цей стан.
- Коли ліхтар перебуває в режимі блокування, знову натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки не активується нейтральний білий МІНІМАЛЬНИЙ рівень яскравості, щоб вказати стан розблокування.

**Примітка:** ліхтар автоматично розблокується під час заміни батареї у режимі блокування.

## Індикація потужності

</