# USER MANUAL

## IN THE BOX

### Table 1:
SPECIFICATIONS (Baton 4)

| COOL WHITE | CCT: 5700~7000K | CRI:70 |
|---|---|---|
| **Output** | **Runtime** | **Peak Beam Distance** |
| 1000 lumens | 1.5 hours | 143 meters |
| 500 lumens | 3 hours | 90 meters |
| 100 lumens | 15 hours | 45 meters |
| 10 lumens | 150 hours | 15 meters |
| 1 lumens | 1500 hours | 4 meters |

### Table 2:
Wireless Charger

| | |
|---|---|
| Main Body | Plastic |
| Dimensions | 97*72*8mm (3.71*2.83*0.31in) |
| Weight | 73.5g (2.59oz) |
| Battery Capacity | 3000mAh 3.6V (10Wh) |
| FPPS-C Input | 5V⎓2A (MAX) Input power will be adjusted |
| FPPS-C Output | 5W/7.5W/10W |
| Charger-to-Flashlight Gap | 4.5~6 |
| Time to Charge Baton 4 | 2~3h |

### USB-C Charging Cable

| | |
|---|---|
| Charge Type | USB-C⎓ |
| Cable length | 3.9in |
| Material | Plastic |
| Time to Charge the Wireless Charger | 2~3h (Requires 5V⎓2A (MAX) power source. Charging time varies with the power source used. Insufficient power supply will lengthen the charging time.) |

### Figure 1
Product Overview




### Figure 2
Remove the insulating film before use




### Figure 3
Charge the Wireless Charger




### Figure 4
Charge the flashlight with the charger

### Figure 5
Charge external devices with the charger




### Baton 4 operation instructions
### Figure 6
Turn On/Off the flashlight

### Figure 7
Lock/Unlock




### Figure 8
Moonlight mode

### Figure 10
Strobe mode

### Figure 11
Adjusting brightness

### Figure 12
Turbo mode




### Figure 12
Auto Shut-Off function

### Figure 13-1
Brightness level indicator




### Figure 13-2
Battery level indicator

### Figure 15
Close the lid to turn off the light

### Figure 17
Change the flashlight brightness with the charger

### Figure 18
Low battery indication




## Wireless charger operation instructions
### Figure 14
Turn the flashlight ON/OFF with the charger

## CONTENTS


EN | English
CH | 简体中文
FR | Français
DE | Deutsch
NO | Norwegian
SV | Swedish
NL | Nederlands
PL | Polska
CZ | Čeština
HU | Magyarország
RU | Русский
ES | Español
RO | Romanesc
UA | Українська
JP | 日本語
KR | 한국어
TW | 繁體中文
IT | Italiano
PT | Português


## EN | English

**Thank you for choosing OLIGHT!**

Read this manual carefully before using the product. Improper use may cause injury or damage to the product. The manufacturer reserves the right to interpret the contents of this manual.

**1.1 Safety Information**

**1.2 Intended Use**

Use only for its intended purpose as described in this manual.

**1.3 Battery Safety**

- Do not short-circuit the battery.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Do not expose the battery to high temperatures (above 60°C/140°F).
- Do not use damaged or leaking batteries.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Replace only with batteries of the same specifications.

**1.4 Charging Safety**

- Use only the charger provided or a compatible charger.
- Do not charger in extreme temperatures (below 0°C/32°F or above 45°C/113°F).
- Do not charge flammable or explosive materials.
- Stop charging if the charger overheats.

**1.5 Maintenance**

- Clean the lens with a soft cloth; avoid scratches.
- Check the seal regularly for water resistance.
- Do not modify the internal circuitry.

**1.6 Disclaimer**

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use, modification, or ignoring safety warnings.

**2. Product Overview**

**2.1 Specifications**

**2.2 Wireless Charger**

**2.3 USB-C Charging Cable**

**3. Operation Instructions**

**3.1 Turn On/Off the Flashlight**

**3.2 Lock/Unlock**

**3.3 Moonlight Mode**

**3.4 Strobe Mode**

**3.5 Turbo Mode**

**3.6 Adjusting Brightness**

**3.7 Brightness Level Indicator**

**3.8 Auto Shut-Off Function**

**3.9 Battery Level Indicator**

**3.10 Wireless Charger Operation**

**3.11 Charge the Flashlight with the Charger**

**3.12 Charge External Devices with the Charger**

**3.13 Battery Level Indicator**

**3.14 Low Battery Indicator**

**4. Maintenance**

**4.1 Cleaning**

**4.2 Inspection**

**4.3 Storage**

**5. Troubleshooting**

**5.1 Flashlight Not Turning On**

**5.2 Flashlight Not Charging**

**5.3 Wireless Charger Not Working**

**5.4 Low Battery Quick Drain**

**6. Warranty**

**6.1 Warranty Period**

**6.2 Warranty Exclusions**

**6.3 Warranty Claim**

**7. Contact Us**

## CH | 简体中文

**感谢您选择 OLIGHT！**

请仔细阅读本说明书，以确保安全使用。不当使用可能导致伤害或产品损坏。制造商保留对本说明书内容的解释权。

**1.1 安全信息**

**1.2 预期用途**

仅用于本说明书所述的预期用途。

**1.3 电池安全**

- 切勿短路电池。
- 切勿拆解或改装电池。
- 切勿将电池置于高温环境（60°C/140°F 以上）。
- 切勿使用受损或漏液的电池。
- 电池应放置儿童无法接触的地方。
- 仅限更换同规格电池。

**1.4 充电安全**

- 仅使用随附充电器或兼容充电器。
- 切勿在极端温度（0°C/32°F 以下或 45°C/113°F 以上）下充电。
- 切勿充电易燃或爆炸性物品。
- 充电器过热时请停止充电。

**1.5 维护**

- 用软布清洁镜片，避免刮擦。
- 定期检查密封圈防水性能。
- 切勿改装内部电路。

**1.6 免责声明**

因不当使用、改装或忽视安全警告造成的损失，制造商概不负责。

**2. 产品概览**

**2.1 规格参数**

**2.2 无线充电器**

**2.3 USB-C 充电线**

**3. 操作说明**

**3.1 开关手电筒**

**3.2 锁定/解锁**

**3.3 月光模式**

**3.4 频闪模式**

**3.5 涡轮模式**

**3.6 调节亮度**

**3.7 亮度指示器**

**3.8 自动关机功能**

**3.9 电池电量指示器**

**3.10 无线充电器操作**

**3.11 为手电筒充电**

**3.12 为外设充电**

**3.13 电池电量指示器**

**3.14 低电量指示器**

**4. 维护**

**4.1 清洁**

**4.2 检查**

**4.3 存储**

**5. 故障排除**

**5.1 手电筒无法开启**

**5.2 手电筒无法充电**

**5.3 无线充电器不工作**

**5.4 电池电量快速耗尽**

**6. 保修**

**6.1 保修期**

**6.2 保修排除**

**6.3 保修申请**

**7. 联系我们**

## FR | Français

**Merci d'avoir choisi OLIGHT !**

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou endommager le produit. Le fabricant se réserve le droit d'interpréter le contenu de ce manuel.

**1.1 Consignes de sécurité**

**1.2 Utilisation prévue**

Utilisez uniquement à l'usage prévu décrit dans ce manuel.

**1.3 Sécurité des batteries**

- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
- Ne exposez pas la batterie à des températures élevées (supérieures à 60°C/140°F).
- Ne utilisez pas des batteries endommagées ou qui fuient.
- Gardez les batteries hors de portée des enfants.
- Remplacez uniquement par des batteries de spécifications identiques.

**1.4 Sécurité de recharge**

- Utilisez uniquement le chargeur fourni ou un chargeur compatible.
- Ne chargez pas dans des conditions extrêmes (inférieures à 0°C/32°F ou supérieures à 45°C/113°F).
- Ne chargez pas des matériaux inflammables ou explosifs.
- Arrêtez la recharge si le chargeur surchauffe.

**1.5 Entretien**

- Nettoyez la lentille avec un chiffon doux ; évitez les rayures.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité du joint.
- Ne modifiez pas le circuit interne.

**1.6 Clause de non-responsabilité**

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée, une modification ou le non-respect des consignes de sécurité.

**2. Aperçu du produit**

**2.1 Spécifications**

**2.2 Chargeur sans fil**

**2.3 Câble de recharge USB-C**

**3. Instructions d'utilisation**

**3.1 Allumer/éteindre la lampe de poche**

**3.2 Verrouillage/déverrouillage**

**3.3 Mode clair de lune**

**3.4 Mode stroboscope**

**3.5 Mode turbo**

**3.6 Réglage de la luminosité**

**3.7 Indicateur de niveau de luminosité**

**3.8 Fonction d'arrêt automatique**

**3.9 Indicateur de niveau de batterie**

**3.10 Fonctionnement du chargeur sans fil**

**3.11 Recharge de la lampe de poche avec le chargeur**

**3.12 Recharge d'appareils externes avec le chargeur**

**3.13 Indicateur de niveau de batterie**

**3.14 Indicateur de batterie faible**

**4. Entretien**

**4.1 Nettoyage**

**4.2 Inspection**

**4.3 Stockage**

**5. Dépannage**

**5.1 La lampe de poche ne s'allume pas**

**5.2 La lampe de poche ne se recharge pas**

**5.3 Le chargeur sans fil ne fonctionne pas**

**5.4 La batterie se décharge rapidement**

**6. Garantie**

**6.1 Durée de la garantie**

**6.2 Exclusions de garantie**

**6.3 Demande de garantie**

**7. Contactez-nous**

## DE | Deutsch

**Vielen Dank, dass Sie sich für OLIGHT entschieden haben!**

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Der Hersteller behält sich das Recht auf die Auslegung des Inhalts dieser Anleitung vor.

**1.1 Sicherheitshinweise**

**1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwenden.

**1.3 Batteriesicherheit**

- Die Batterie nicht kurzschließen.
- Die Batterie nicht zerlegen oder modifizieren.
- Die Batterie keinen hohen Temperaturen aussetzen (über 60°C/140°F).
- Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur durch Batterien gleicher Spezifikation ersetzen.

**1.4 Ladesicherheit**

- Nur das mitgelieferte oder ein kompatibles Ladegerät verwenden.
- Nicht bei extremen Temperaturen laden (unter 0°C/32°F oder über 45°C/113°F).
- Keine entflammbaren oder explosiven Materialien laden.
- Laden stoppen, wenn das Ladegerät überhitzt.

**1.5 Wartung**

- Linse mit weichem Tuch reinigen; Kratzer vermeiden.
- Dichtung regelmäßig auf Wasserdichtigkeit prüfen.
- Keine Änderungen am Innenstromkreis vornehmen.

**1.6 Haftungsausschluss**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Modifikation oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

**2. Produktübersicht**

**2.1 Technische Daten**

**2.2 Kabellose Ladestation**

**2.3 USB-C Ladekabel**

**3. Bedienung**

**3.1 Taschenlampe ein-/ausschalten**

**3.2 Sperren/Entsperren**

**3.3 Mondlichtmodus**

**3.4 Stroboskopmodus**

**3.5 Turbomodus**

**3.6 Helligkeit einstellen**

**3.7 Helligkeitsanzeige**

**3.8 Automatische Abschaltfunktion**

**3.9 Akkustandanzeige**

**3.10 Kabellose Ladestation**

**3.11 Taschenlampe laden**

**3.12 Externe Geräte laden**

**3.13 Akkustandanzeige**

**3.14 Niedrigstandanzeige**

**4. Wartung**

**4.1 Reinigung**

**4.2 Inspektion**

**4.3 Lagerung**

**5. Fehlerbehebung**

**5.1 Taschenlampe lässt sich nicht einschalten**

**5.2 Taschenlampe lässt sich nicht laden**

**5.3 Kabellose Ladestation funktioniert nicht**

**5.4 Akku entlädt schnell**

**6. Garantie**

**6.1 Garantiezeit**

**6.2 Garantieausschlüsse**

**6.3 Garantieanspruch**

**7. Kontaktieren Sie uns**

## NO | Norwegian

**Takk for at du velger OLIGHT!**

Les denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk. Feil bruk kan forårsake skade eller skade på produktet. Produsenten forbeholder seg retten til å tolke innholdet i denne bruksanvisningen.

**1.1 Sikkerhetsinformasjon**

**1.2 Tiltenkt bruk**

Bruk produktet kun til det formålet som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

**1.3 Batterisikkerhet**

- Batteriet skal ikke kortslutes.
- Batteriet skal ikke demonteres eller modifiseres.
- Batteriet skal ikke utsettes for høye temperaturer (over 60°C/140°F).
- Bruk ikke skadede eller lekkende batterier.
- Oppbevar batteriene utenfor barns rekkevidde.
- Bytt kun ut med batterier av samme type.

**1.4 Ladesikkerhet**

- Bruk kun den medfølgende laderen eller en kompatibel lader.
- Lad ikke i ekstreme temperaturer (under 0°C/32°F eller over 45°C/113°F).
- Lad ikke brennbare eller eksplosive materialer.
- Stopp ladingen hvis laderen blir overopphetet.

**1.5 Vedlikehold**

- Rengjør linsen med en myk klut; unngå ridser.
- Kontroller tetningen regelmessig for vannbestandighet.
- Ikke modifiser den interne kretsen.

**1.6 Ansvarsfraskrivelse**

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følger av feilaktig bruk, modifikasjon eller ignorering av sikkerhetsadvarsler.

**2. Produktoversikt**

**2.1 Spesifikasjoner**

**2.2 Trådløs lader**

**2.3 USB-C ladekabel**

**3. Betjeningsanvisninger**

**3.1 Slå av/på lommelykten**

**3.2 Lås/opp lås**

**3.3 Månelysmodus**

**3.4 Stroboskopmodus**

**3.5 Turbomodus**

**3.6 Justere lysstyrken**

**3.7 Lysstyrkeindikator**

**3.8 Automatisk avslåingsfunksjon**

**3.9 Batteristatusindikator**

**3.10 Trådløs ladestasjon**

**3.11 Lade lommelykten med laderen**

**3.12 Lade andre enheter med laderen**

**3.13 Batteristatusindikator**

**3.14 Lavt batteriindikator**

**4. Vedlikehold**

**4.1 Rengjøring**

**4.2 Inspeksjon**

**4.3 Oppbevaring**

**5. Feilsøking**

**5.1 Lommelykten slår ikke på**

**5.2 Lommelykten lader ikke**

**5.3 Trådløs ladestasjon fungerer ikke**

**5.4 Batteriet tømmes raskt**

**6. Garanti**

**6.1 Garantiperiode**

**6.2 Garantiunntak**

**6.3 Garantikrav**

**7. Kontakt oss**

## SV | Swedish

**Tack för att du har valt OLIGHT!**

Läs denna bruksanvisning noggrant innan produkten används. Felaktig användning kan leda till skador eller skador på produkten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att tolka innehållet i denna bruksanvisning.

**1.1 Säkerhetsinformation**

**1.2 Avsedd användning**

Endast för ändamålet som beskrivs i denna bruksanvisning.

**1.3 Batterisäkerhet**

- Batteriet ska inte kortslutas.
- Batteriet ska inte demonteras eller modifieras.
- Batteriet ska inte utsättas för höga temperaturer (över 60°C/140°F).
- Använd inte skadade eller läckande batterier.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Byt ut endast mot batterier av samma specifikation.

**1.4 Laddningssäkerhet**

- Använd endast den medföljande laddningsbara eller en kompatibel laddare.
- Ladda inte i extrema temperaturer (under 0°C/32°F eller över 45°C/113°F).
- Ladda inte brännbara eller explosiva material.
- Avbryt laddningen om laddningsbara blir överhettad.

**1.5 Underhåll**

- Rengör linsen med en mjuk trasa; undvik repor.
- Kontrollera tätningen regelbundet för vattentäthet.
- Modifiera inte den interna kretsen.

**1.6 Ansvarsfriskrivning**

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning, modifiering eller ignorering av säkerhetsvarningar.

**2. Produktöversikt**

**2.1 Specifikationer**

**2.2 Trådlös laddare**

**2.3 USB-C laddkabel**

**3. Driftsanvisningar**

**3.1 Slå av/på ficklampan**

**3.2 Lås/upplås**

**3.3 Månljusläge**

**3.4 Stroboskopläge**

**3.5 Turbolägen**

**3.6 Justera ljusstyrka**

**3.7 Ljusstyrkeindikator**

**3.8 Automatisk avstängningsfunktion**

**3.9 Batteristatusindikator**

**3.10 Trådlös laddare**

**3.11 Ladda ficklampan med laddaren**

**3.12 Ladda externa enheter med laddaren**

**3.13 Batteristatusindikator**

**3.14 Indikator för svagt batteri**

**4. Underhåll**

**4.1 Rengöring**

**4.2 Inspektion**

**4.3 Förvaring**

**5. Felsökning**

**5.1 Ficklampan tänds inte**

**5.2 Ficklampan laddas inte**

**5.3 Trådlös laddare fungerar inte**

**5.4 Batteriet tömmer snabbt**

**6. Garanti**

**6.1 Garantitid**

**6.2 Garantiundantag**

**6.3 Garantianspråk**

**7. Kontakta oss**

## NL | Nederlands

**Bedankt voor uw keuze voor OLIGHT!**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor u het product gebruikt. Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken of schade aan het product toebrengen. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te interpreteren.

**1.1 Veiligheidsinformatie**

**1.2 Beoogd gebruik**

Alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

**1.3 Batterijveiligheid**

- Kortsluiting van de batterij voorkomen.
- De batterij niet demonteren of aanpassen.
- Blootstelling van de batterij aan hoge temperaturen (boven 60°C/140°F) voorkomen.
- Geen beschadigde of lekkende batterijen gebruiken.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Alleen vervangen door batterijen van dezelfde specificaties.

**1.4 Oplaadveiligheid**

- Alleen de meegeleverde of een compatible lader gebruiken.
- Niet opladen onder extreme omstandigheden (onder 0°C/32°F of boven 45°C/113°F).
- Geen brandbare of explosieve materialen opladen.
- Het opladen stopzetten als de lader oververhitt.

**1.5 Onderhoud**

- De lens met een zachte doek reinigen; krassen voorkomen.
- De dichtheid van de afdichting regelmatig controleren op waterdichtheid.
- Geen wijzigingen aan de interne schakeling aanbrengen.

**1.6 Afwijzing van aansprakelijkheid**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik, aanpassing of negeren van veiligheidswaarschuwingen.

**2. Productoverzicht**

**2.1 Specificaties**

**2.2 Draadloze lader**

**2.3 USB-C-oplaadkabel**

**3. Bedieningsinstructies**

**3.1 De zaklamp aan- en uitschakelen**

**3.2 Vergrendelen/ontgrendelen**

**3.3 Maanlichtmodus**

**3.4 Stroboscoopmodus**

**3.5 Turbomodus**

**3.6 Helderheid aanpassen**

**3.7 Helderheidsindicator**

**3.8 Automatische uitschakelfunctie**

**3.9 Batterijniveau-indicator**

**3.10 Draadloze lader**

**3.11 De zaklamp opladen met de lader**

**3.12 Andere apparaten opladen met de lader**

**3.13 Batterijniveau-indicator**

**3.14 Indicator voor lege batterij**

**4. Onderhoud**

**4.1 Reinigen**

**4.2 Inspectie**

**4.3 Opslag**

**5. Probleemoplossing**

**5.1 De zaklamp gaat niet aan**

**5.2 De zaklamp laadt niet op**

**5.3 Draadloze lader werkt niet**

**5.4 Batterij raakt snel leeg**

**6. Garantie**

**6.1 Garantieperiode**

**6.2 Garantieuitsluitingen**

**6.3 Garantieaanspraak**

**7. Contact**

## PL | Polska

**Dziękujemy za wybór OLIGHT!**

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia lub uszkodzenia produktu. Producent zastrzega sobie prawo do interpretacji treści niniejszej instrukcji.

**1.1 Informacje o bezpieczeństwie**

**1.2 Przeznaczenie**

Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

**1.3 Bezpieczeństwo baterii**

- Nie zwierać baterii.
- Nie rozmontowywać ani nie modyfikować baterii.
- Nie narażać baterii na wysokie temperatury (powyżej 60°C/140°F).
- Nie używać uszkodzonych lub ciekących baterii.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
- Wymieniać tylko na baterie o tych samych parametrach.

**1.4 Bezpieczeństwo ładowania**

- Używać wyłącznie dołączonej ładowarki lub kompatybilnej ładowarki.
- Nie ładować w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 45°C/113°F).
- Nie ładować materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Przerwać ładowanie, jeśli ładowarka się przegrzewa.

**1.5 Konserwacja**

- Soczewkę czyścić miękką ściereczką; unikać zarysowań.
- Regularnie sprawdzać szczelność uszczelki pod kątem wodoszczelności.
- Nie modyfikować wewnętrznej elektroniki.

**1.6 Zastrzeżenie**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, modyfikacją lub ignorowaniem ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

**2. Przegląd produktu**

**2.1 Specyfikacja**

**2.2 Ładowarka bezprzewodowa**

**2.3 Kabel ładowania USB-C**

**3. Instrukcja obsługi**

**3.1 Włączanie/wyłączanie latarki**

**3.2 Blokowanie/odblokowanie**

**3.3 Tryb światła księżyca**

**3.4 Tryb stroboskopowy**

**3.5 Tryb turbo**

**3.6 Regulacja jasności**

**3.7 Wskaźnik poziomu jasności**

**3.8 Funkcja automatycznego wyłączania**

**3.9 Wskaźnik poziomu baterii**

**3.10 Ładowarka bezprzewodowa**

**3.11 Ładowanie latarki ładowarką**

**3.12 Ładowanie innych urządzeń ładowarką**

**3.13 Wskaźnik poziomu baterii**

**3.14 Wskaźnik niskiego poziomu baterii**

**4. Konserwacja**

**4.1 Czyszczenie**

**4.2 Inspekcja**

**4.3 Przechowywanie**

**5. Rozwiązywanie problemów**

**5.1 Latarka nie włącza się**

**5.2 Latarka nie ładuje się**

**5.3 Ładowarka bezprzewodowa nie działa**

**5.4 Szybkie rozładowanie baterii**

**6. Gwarancja**

**6.1 Okres gwarancji**

**6.2 Wyłączenia gwarancji**

**6.3 Roszczenie gwarancyjne**

**7. Kontakt**

## CZ | Čeština

**Děkujeme, že jste si vybrali OLIGHT!**

Tento návod si pečlivě přečtěte, jste-li ochotni jej používat. Nesprávné zacházení může vyvolat zranění nebo poškození produktu. Tento návod si uchovejte pro pozdější potřebu. Tento návod si uchovejte pro pozdější potřebu. Tento návod si uchovejte pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo na výklad obsahu tohoto návodu.

**1.1 Bezpečnostní informace**

**1.2 Zamýšlené použití**

Používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu.

**1.3 Bezpečnost baterie**

- Nezkratujte baterii.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám (nad 60°C/140°F).
- Nepoužívejte poškozené nebo prosakující baterie.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Vyměňujte pouze za baterie stejných specifikací.

**1.4 Bezpečnost nabíjení**

- Používejte pouze dodanou nabíječku nebo kompatibilní nabíječku.
- Nenabíjejte v extrémních teplotách (pod 0°C/32°F nebo nad 45°C/113°F).
- Nenabíjejte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Zastavte nabíjení, pokud se nabíječka přehřeje.

**1.5 Údržba**

- Čočku čistěte měkkým hadříkem; zabraňte poškrábání.
- Pravidelně kontrolujte utěsnění z hlediska vodotěsnosti.
- Neupravujte vnitřní obvod.

**1.6 Vyloučení odpovědnosti**

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním, úpravami nebo ignorováním bezpečnostních varování.

**2. Přehled produktu**

**2.1 Specifikace**

**2.2 Bezdrátová nabíječka**

**2.3 Nabíjecí kabel USB-C**

**3. Pokyny k obsluze**

**3.1 Zapnutí/vypnutí svítilny**

**3.2 Zamknutí/odemknutí**

**3.3 Režim měsíčního svitu**

**3.4 Stroboskopický režim**

**3.5 Turbo režim**

**3.6 Nastavení jasu**

**3.7 Indikátor úrovně jasu**

**3.8 Funkce automatického vypnutí**

**3.9 Indikátor stavu baterie**

**3.10 Bezdrátová nabíječka**

**3.11 Nabíjení svítilny nabíječkou**

**3.12 Nabíjení jiných zařízení nabíječkou**

**3.13 Indikátor stavu baterie**

**3.14 Indikátor slabé baterie**

**4. Údržba**

**4.1 Čištění**

**4.2 Kontrola**

**4.3 Skladování**

**5. Řešení problémů**

**5.1 Svítilna se nezapíná**

**5.2 Svítilna se nenabíjí**

**5.3 Bezdrátová nabíječka nefunguje**

**5.4 Baterie se vybíjí rychle**

**6. Záruka**

**6.1 Doba záruky**

**6.2 Vyloučení záruky**

**6.3 Reklamace**

**7. Kontakt**

## HU | Magyarország

**Köszönjük, hogy az OLIGHT-ot választotta!**

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az szakszerűtlen használat sérülést vagy a termék sérülését okozhatja. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának szabad szabadon az szabadon az szabadon az