USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX

Table 1:
SPECIFICATIONS

COOL WHITE	CCT: 5700~6700K	CRI:70
HALF-TURBO	1800lm	2h30m
HIGH	550lm	1h
MEDIUM	90lm	6h
LOW	10lm	30h
MOONLIGHT	0.1lm	150h

4,697cd 135m 1.5m

IPX8 Rechargeable Li-ion Battery 1 Flashlight 1.5M (3.28FT) Working temperature: 5~40°C

A rechargeable, high-lumen, dual-switch EDC flashlight.

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB type A DC 5V 1A
Output	USB2.0 4.2V 1A
Time to fully charge	About 2 hours

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL1-2009 standard in Hight's lab for reference.*

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 2
Charging

Figure 3
On/Off

Figure 4
Lockout / unlock

Figure 5
Moonlight

Figure 6
Turbo

Figure 7
Strobe

Figure 8
Change brightness level

Figure 9
Press slightly (only for Configuration 1)

Figure 10
Press hard (only for Configuration 1)

Figure 11
Press slightly and hold

Figure 12
Press hard and hold (only for Configuration 1)

Figure 13
Press hard and hold to turn on the flashlight's Strobe Mode (only for Configuration 2)

Figure 14
Switch between Configurations

Figure 15
Switch between pressing hard to access Half-Turbo and pressing hard to access Turbo

Figure 16-1
Normal mode

Figure 16-2
Moonlight mode

Figure 17
L-shape stand application

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FR) Français 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Svenska 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 12
(UA) Українська 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

Multi-language dictionary: see Table 1.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.

2. Remove the insulating film, see Figure 1.

3. Charging, see Figure 2.

4. Side switch operating instructions below:

4.1 On/Off, see Figure 3.

Press the side switch to turn the flashlight on/off. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

Note: Memorized Modes: Moonlight, Low, Medium, and High Modes (Strobe and Turbo can't be memorized) entered by pressing the side switch for 2 seconds when the light is turned off (the light will be memorized for 1 minute and then converts to Medium Mode).

4.2 Lockout / unlock, see Figure 4.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for more than 2 seconds to lockout mode (the flashlight will enter Moonlight Mode briefly and then switch off to signal lockout mode automatically. In lockout mode, if you press and hold the side switch or tail switch for less than one second, the indicator at the centre of the side switch will light up red for two seconds to remind you that the flashlight is locked out. To unlock, it, please press and hold the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

4.3 Moonlight, see Figure 5.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. When the flashlight is turned on again, it resumes to the moonlight mode due to its memory function.

4.4 Turbo, see Figure 6.

Quickly double press the side switch to enter into Turbo mode. When the flashlight is in the memorized mode were High or Medium, the output is Medium, if the memorized mode were Low or Moonlight, the output is the memorized mode.

4.5 Strobe, see Figure 7.

When the flashlight is on, triple-press the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

4.6 Change brightness level, see Figure 8.

When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness, ramp up to Turbo, then down to Low, Medium, and back to Turbo. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: Moonlight and Strobe are not in the ramping cycle.)

5. Tail switch operating instructions below:

5.1 Press slightly (only for Configuration 1), see Figure 9.

Press slightly for Medium Mode. Press and then release quickly to turn on/off the flashlight.

5.2 Press hard (only for Configuration 1), see Figure 10.

Press hard for Half-Turbo Mode. Press and then release quickly to turn on/off the flashlight.

5.3 Press slightly and hold, see Figure 11.

Press slightly and hold to turn on the flashlight in Medium Mode, and the flashlight will be turned off when the switch is released.

5.4 Press hard and hold (only for Configuration 1), see Figure 12.

Press hard and hold to turn on the flashlight's Turbo Mode (Strobe mode cannot be accessed). When the flashlight will be turned off when the switch is released.

5.5 Switch between Configurations, see Figure 13.

Press hard and hold the tail switch and then press the side switch to switch between Configuration 1 (Configuration 1 can't be accessed to Strobe Mode) and Configuration 2 and Configuration 2 are switched successfully. (For flashlight with only one Configuration 2 is switched to configuration 1 successfully. The tail switch will be changed into Half-Turbo).

5.6 Switch between pressing hard to access Half-Turbo and pressing hard to access Turbo, see Figure 15.

When changing the flashlight in the off state, press and hold the side switch for 5 seconds to switch between pressing hard to access Half-Turbo and pressing hard to access Turbo. After switching successfully, the corresponding Configuration will also be changed synchronously. Please press and hold for 1 second to unlock it for use.

6. Battery indicator:

6.1 Normal mode, see Figure 16-1.

6.2 Moonlight mode, see Figure 16-2.

7. Lockout / unlock, see Figure 17.

8. L-shape stand application, see Figure 17.

(CN) 简体中文

详细字典：请参阅表 1。

1. 产品规格请见表 1 和表 2。

2. 移除绝缘保护膜，请参阅图 1。

3. 充电，请参阅图 2。

4. 侧开关操作说明：

4.1 开关，请参阅图 3。

按侧开关以开启/关闭手电筒。灯开启后，如曾经设定过模式，将回复。

注：记忆模式：通过按侧按键关灯并持续 2 秒钟，进入记忆模式：月光模式、低模式、中模式、高模式（闪光模式和爆亮模式不可记忆，熄灯关机，记忆模式将保留 1 分钟，然后转换为中模式）。

4.2 锁定/解锁，请参阅图 4。

手电筒关闭状态，按住侧按键 2 秒以上，进入锁定模式（手电筒会闪现月光模式，然后自动关闭。在锁定模式下，如按住侧按键或尾按开关不足 1 秒，指示灯会亮红灯 2 秒钟，以提醒手电筒处于锁定状态。要解锁，请按住侧按键 1 秒以上，直到月光模式开启。

4.3 月光模式，请参阅图 5。

按住侧按键 1 秒以上，并长开启，如曾经设定过月光，将回复。

4.4 爆亮模式，请参阅图 6。

快速双按侧按键，进入爆亮模式。如曾经设定过高模式，将回复。如曾经设定过低模式或月光模式，将回复设定模式。

4.5 频闪，请参阅图 7。

手电筒开启时，三连按侧按键以开启频闪模式。要退出频闪模式，请单按或长按侧按键。

4.6 调光，请参阅图 8。

长按侧按键，手电筒开启时，从当前亮度开始，手电筒将从爆亮模式开始，经过高模式、中模式、低模式，最后到达爆亮模式。松开侧按键后，手电筒将保持在所选模式。（请注意：月光模式和频闪模式不参与调光循环。）

5. 尾开关操作说明：

5.1 轻按（仅限配置 1），请参阅图 9。

轻按以开启中模式。再按一下即可关闭手电筒。

5.2 重按（仅限配置 1），请参阅图 10。

重按以开启半爆亮模式。再按一下即可关闭手电筒。

5.3 轻按并持续，请参阅图 11。

轻按并持续以开启中模式，松开开关后手电筒关闭。

5.4 重按并持续（仅限配置 1），请参阅图 12。

重按并持续以开启手电筒的爆亮模式（频闪模式不可进入）。松开开关后手电筒关闭。

5.5 配置切换，请参阅图 13。

重按并持续尾开关，然后按侧按键切换配置（配置 1 无法进入频闪模式）。配置 1 和配置 2 切换成功。（仅配置 2 的手电筒，尾开关会变成半爆亮模式）。

5.6 轻按并持续和重按并持续切换，请参阅图 15。

关灯状态下开启手电筒，长按侧按键 5 秒钟以切换轻按并持续和重按并持续。切换成功后，相应配置也会同步更新。请长按 1 秒钟解锁后使用。

6. 电量指示灯：

6.1 中模式指示灯，请参阅图 16-1。

6.2 月光模式指示灯，请参阅图 16-2。

7. 锁定/解锁，请参阅图 17。

8. 支架使用说明，请参阅图 17。

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 1.

1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2.

2. Retirer le film isolant, voir Figure 1.

3. Chargement, voir Figure 2.

4. Instructions d'utilisation de l'interrupteur latéral ci-dessous :

4.1 Allumage/Extinction, voir Figure 3.

Appuyez sur l'interrupteur latéral pour allumer ou éteindre la lampe torche. Lorsque la lampe torche est allumée, elle revient au mode précédemment mémorisé.

Remarque : Modes Mémorisés : Les modes Lune, Bas, Moyen et Haut (Stroboscope et Turbo ne peuvent pas être mémorisés) sélectionnés en appuyant sur l'interrupteur latéral avant mémoriser lorsque la lampe est éteinte (le Mode Haut n'est mémorisé que pendant 1 minute et passe ensuite au Mode Moyen).

4.2 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur latéral et maintenez le enfoncé (pendant plus de 2 secondes) pendant 2 secondes pour accéder au mode verrouillage (la lampe passe brièvement en Mode Lune, puis s'éteint automatiquement pour signaler que la lampe est bloquée en mode verrouillage. Pour le verrouillage, si vous appuyez sur l'interrupteur latéral ou sur l'interrupteur de queue pendant moins de 1 seconde, l'indicateur au centre de l'interrupteur latéral s'allume en rouge pendant deux secondes pour rappeler que la lampe est bloquée en mode verrouillage. Pour le déverrouillage, veuillez appuyer sur l'interrupteur latéral et le maintenir enfoncé pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le mode Lune s'active à nouveau.

4.3 Mode Lune, voir Figure 5.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode Lunaire. Lorsque la lampe de poche est allumée, elle revient au mode Lune en raison de sa fonction mémoire.

4.4 Mode Turbo, voir Figure 6.

Appuyez rapidement deux fois sur l'interrupteur pour passer en mode Turbo, appuyez de nouveau deux fois pour le quitter. Si le mode mémorisé était Haut ou Moyen, la lampe reviendra au mode Moyen ; si le mode mémorisé était Bas ou Lune, la lampe reviendra au mode mémorisé.

4.5 Mode Stroboscope, voir Figure 7.

Lorsque la lampe est allumée, appuyez trois fois rapidement pour passer en mode Stroboscope. Appuyez ou maintenez-le enfoncé pour quitter ce mode.

4.6 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 8.

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour modifier le niveau de luminosité. Lorsque la lampe est éteinte, le niveau de luminosité sélectionné s'allume en premier, puis passe à Haut, Moyen, Bas, puis revient à Turbo. Le mode est sélectionné lorsque le bouton est relâché. (Remarque : les modes Lune et Turbo ne font pas partie du cycle automatique.)

5. Instructions d'utilisation de l'interrupteur de queue ci-dessous :

5.1 Appuyer légèrement (Configuration 1 uniquement), voir Figure 9.

Appuyez légèrement pour le Mode Moyen. Appuyez et relâchez rapidement pour allumer/éteindre la lampe.

5.2 Appuyer fermement (Configuration 1 uniquement), voir figure 10.

Appuyez fermement pour le mode demi-turbo. Appuyez plus rédiclnt rapidement pour allumer/éteindre la lampe.

5.3 Appuyer légèrement et maintenir enfoncé pour activer le Mode Moyen, voir Figure 11.

Appuyez légèrement et maintenir enfoncé pour activer le Mode Moyen. Relâchez le bouton pour éteindre la lampe.

5.4 Appuyer fermement et maintenir enfoncé pour activer le Mode Turbo (Stroboscope ne peut pas être activé), voir Figure 12.

Appuyez fermement et maintenir enfoncé pour activer le mode Stroboscope ; la lampe s'éteindra lorsque vous relâchez le bouton.

5.5 Basculer entre les configurations, voir Figure 13.

Appuyez fermement et maintenez enfoncé le bouton de queue puis appuyez sur l'interrupteur latéral. Le programme passera alors de la configuration 1 à la configuration 2 (la configuration 1 ne peut pas accéder au mode Stroboscope). Appuyez ou maintenez-le enfoncé pour quitter ce mode.

5.6 Appuyer légèrement et maintenir enfoncé pour accéder au mode Turbo, voir Figure 15.

Si vous changez la lampe lorsqu'elle est éteinte, appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pendant 2 secondes pour passer en mode verrouillage. Ensuite, vous basculerez entre une pression forte pour accéder au Mode Demi-Turbo et une pression forte pour accéder au Mode Turbo. Après avoir basculé, le mode correspondant changera aussi synchrone. Veuillez appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour déverrouiller et utiliser la lampe.

6. Indicateur de batterie :

6.1 Mode normal, voir la Figure 16-1.

6.2 Mode lune, voir la figure 16-2.

7. Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 17.

8. Utilisation du support en forme de L, voir la Figure 17.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 1.

1. Produktspesifikasjoner, se Table 1 og 2.

2. Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1.

3. Ladning, se Figure 2.

4. Bruksanvisning for sidebryter nedenfor:

4.1 Av/på, se Figure 3.

Trykk på sidebryteren for å slå lommelykten av/på. Når det slås på igjen, vil det gå tilbake til den tidligere minnet-modusen.

Merk: Minnemodus: Månelys, Lav, Middels og Høy modus (Strobe og Turbo kan ikke lagres) som lagres ved å trykke og holde sidebryteren i 2 sekunder når det er slått av (lys-modus blir lagret i 1 minutt og deretter konvertert til Middels modus).

4.2 Barnesikring av/på, se Figure 4.

Trykk og hold sidebryteren i mer enn 2 sekunder for å aktivere barnesikring (lommelykten vil blinke kort og deretter slås av automatisk. I barnesikringsmodus, hvis du trykker og holder sidebryteren eller halebryteren i mindre enn ett sekund, vil indikatoren i midten av sidebryteren lyse opp rødt i to sekunder for å minne deg på at lommelykten er barnesikret. For å slå den av, trykk og holder sidebryteren i mer enn ett sekund til månelys-modus er på igjen.

4.3 Månelys, se Figure 5.

Trykk og hold sidebryteren i mer enn ett sekund for å aktivere månelys-modus. Når lommelykten er slått på igjen, vil den gå tilbake til månelys-modus på grunn av minnefunksjonen.

4.4 Turbo, se Figure 6.

Trykk raskt to ganger på sidebryteren for å gå inn i Turbo-modus. Hvis lommelykten er i minnet High- eller Medium-modus, er utgangen Medium, hvis minnet er Low eller Moonlight, er utgangen minnet-modus.

4.5 Strobe, se Figure 7.

Trykk tre ganger på sidebryteren for å aktivere strobe-modus. Trykk en gang eller trykk og hold for å avslutte.

4.6 Endre lysstyrkenivå, se Figure 8.

Trykk og hold sidebryteren for å starte med gjeldende lysstyrkenivå, og deretter øke til Turbo, deretter redusere til Low, Medium og tilbake til Turbo. Modus velges når sidebryteren slippes. (Merk: Månelys og Strobe er ikke i syklusen.)

5. Halebryter betjeningsinstruksjoner nedenfor:

5.1 Trykk lett (bare for konfigurasjon 1), se figur 9.

Trykk lett for Medium Mode. Trykk og slipp raskt for å slå av/på lyktens lommelykten.

5.2 Trykk hardt (bare for konfigurasjon 1), se figur 10.

Trykk hardt for Half-Turbo Mode. Trykk og slipp raskt for å slå av/på lyktens lommelykten.

5.3 Trykk lett og hold, se figur 11.

Trykk lett og hold inne for å slå på lommelykten i Medium modus, og lommelykten slås av når bryteren slippes.

5.4 Trykk hardt og hold (bare for konfigurasjon 1), se figur 12.

Trykk hardt og hold for å slå på lommelykten i Turbo-modus (Strobe-modus er ikke tilgjengelig). Når lommelykten er slått av, slipper du bryteren.

5.5 Bytte mellom konfigurasjoner, se figur 13.

Hold de lange og korte kantene av lommelykten samtidig i 2 sekunder for å bytte mellom konfigurasjon 1 og konfigurasjon 2 (konfigurasjon 1 kan ikke nås i Strobe-modus). Hvis du bare har konfigurasjon 1, vil halebryteren bli Half-Turbo.

5.6 Bytte mellom trykk hardt for å nå Half-Turbo og trykk hardt for å nå Turbo, se figur 15.

Hold de lange og korte kantene av lommelykten samtidig i 5 sekunder for å bytte mellom trykk hardt for å nå Half-Turbo og trykk hardt for å nå Turbo. Etter vellykket bytte vil den tilsvarende konfigurasjonen bli oppdatert synkron. Trykk og hold i 1 sekund for å låse opp for bruk.

6. Batteriindikator:

6.1 Normal modus, se figur 16-1.

6.2 Månelysmodus, se figur 16-2.

7. L-formet stativ, se figur 17.

(SV) Svenska

Flerspråkig ordbok, se Table 1.

1. Produktspecifikation, se Table 1 och Table 2.

2. Ta bort isolerande film, se Figur 1.

3. Laddning, se Figur 2.

4. Sidoswitch manöverinstruktioner nedanstående:

4.1 AN/AVSLÅ, se Figure 3.

Tryck på sidoströmbrytaren för att tända/släcka ficklampan. Om ficklampan tänds igen, kommer den att gå tillbaka till det tidigare minnesläget.

Observera: Minnesläge: Månsken, Low, Medium, High-lägen (Strobe och Turbo kan inte sparas) som sparas genom att hålla strömbrytaren i 2 sekunder när det är av (ljus läge kommer att sparas i 1 minut och sedan omvandlas till Medium-läge).

4.2 Barnsäkring av/på, se Figure 4.

Tryck och hållen ned strömbrytaren i mer än 2 sekunder för att aktivera barnsäkringen (ficklampan blinkar kort och stänger av automatiskt. I barnsäkringsläge, om du trycker och håller strömbrytaren eller svansbrytaren i mindre än en sekund, kommer indikatorn i mitten av strömbrytaren att lysa upp rött i 2 sekunder för att påminna dig om att ficklampan är barnsäkrad. För att stänga av den, tryck och håll strömbrytaren i mer än en sekund till månsken-läget är på igen.

4.3 Månsken, se Figure 5.

Tryck och hållen ned strömbrytaren i mer än en sekund för att komma åt månsken-läget. När ficklampan är tänd igen, det är tillbaka till månsken-läget på grund av minnesfunktionen.

4.4 Turbo, se Figure 6.

Tryck snabbt två gånger på strömbrytaren för att gå in i Turbo-läge. Om ficklampan är i minnet High- eller Medium-läge, är utgången Medium, om minnet är Low eller Moonlight, är utgången minnesläge.

4.5 Strobe, se Figure 7.

När ficklampan är tänd, tryck trippelt på strömbrytaren för att aktivera strobeläge. Tryck en gång eller tryck och håll för att avsluta läget.

4.6 Ändra ljusstyrkenivå, se Figur 8.

Tryck och hållen ned strömbrytaren och ficklampan kommer att gå igenom den nuvarande ljusstyrkan, till Turbo, sänkas till Low, Medium och tillbaka till Turbo. Läget väljs när strömbrytaren har släppts. (Observera att Månsken och Strobe inte ingår i cykeln.)

5. Svansbrytarens manöverinstruktioner nedan:

5.1 Tryck lätt (endast konfiguration 1), se figur 9.

Tryck lätt för Medium Läge. Tryck och snabbt för att slå av/på lyktan.

5.2 Tryck hårt (endast konfiguration 1), se figur 10.

Tryck hårt för Half-Turbo Läge. Tryck och snabbt för att slå av/på lyktan.

5.3 Tryck lätt och hållen kvar, se figur 11.

Tryck lätt och hållen kvar för att tända lyktan i Medium läge, och lyktan kommer att stängas av när du släpper den.

5.4 Tryck hårt och hållen kvar (endast konfiguration 1), se figur 12.

Tryck hårt och hållen kvar för att tända lyktan i Turbo-läge, och lyktan kommer att stängas av när du släpper den.

5.5 Byt konfigurationer, se figur 13.

Tryck och hållen kvar svansbrytaren och tryck sedan på sidoströmbrytaren för att byta mellan konfiguration 1 (konfiguration 1 kan inte nås i Strobe-läge) och konfiguration 2 och konfiguration 2 byts ut. (Om du bara har en konfiguration 1 kommer svansbrytaren att bytas till Half-Turbo).

5.6 Byt mellan att trycka hårt för att komma åt Half-Turbo och att trycka hårt för att komma åt Turbo, se figur 15.

Om du byter ficklampan i avstängt läge, tryck och hållen ned strömbrytaren i 5 sekunder för att byta mellan att trycka hårt för att komma åt Half-Turbo och att trycka hårt för att komma åt Turbo. Efter att ha bytts ut kommer den tillhörande konfigurationen att uppdateras synkron. Tryck och hållen i 1 sekund för att låsa upp för bruk.

6. Batteriindikator:

6.1 Normalt läge, se figur 16-1.

6.2 Månsken-läge, se figur 16-2.

7. Lås/upplåsning, se figur 17.

8. Stativ, se figur 17.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 1.

1. Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2.

2. Verwijder de isolatiefilm, zie Figuur 1.

3. Opladen, zie Figuur 2.

4. Zijschakelaar gebruiksinstructies onderstaand:

4.1 AAN/UIT, zie Figuur 3.

Druk op de zijschakelaar om de zaklamp aan/uit te zetten. Wanneer het licht weer wordt ingeschakeld, keert het terug naar de eerdere aangepaste modus.

Opmerking: Opgeslagen modi: Maanlicht, Laag, Middelmatig en Hoog modus (Strobe en Turbo kunnen niet worden opgeslagen) die worden opgeslagen door op de zijschakelaar te drukken, zullen worden opgeslagen wanneer het licht uitgeschakeld (de Hoge Modus wordt slechts 1 minuut opgeslagen en wordt daarna omgezet in de Middelmatige Modus).

4.2 Vergrendeling/ontgrendeling, zie Figuur 4.

Om de zaklamp uit te, houdt u de zijschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vergrendelingsmodus te activeren (de zaklamp gaat kort naar de maanlichtmodus en schakelt dan uit om de activering van de vergrendelingsmodus aan te geven). In de vergrendelingsmodus, als u de zijschakelaar of de staartschakelaar korter dan een seconde ingedrukt houdt, zal de indicatie in het midden van de zijschakelaar gedurende twee seconden rood oplichten om aan te geven dat de lamp vergrendeld is. Om de vergrendeling op te heffen moet u de zijschakelaar ingedrukt houden tot de maanlichtmodus weer aan is.

4.3 Maanlichtmodus, zie Figuur 5.

Om de zaklamp uit te, houdt u de zijschakelaar langer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot de maanlichtmodus. Wanneer de zaklamp weer aangaat, keert deze door zijn geheugenfunctie terug naar de maanlichtmodus.

4.4 Turbomodus, zie Figuur 6.

Dubbeltik snel op de zijschakelaar om de turbomodus te openen. Dubbeltikken gaat ook uit de turbomodus verzenden in Half-Turbo.

4.5 Stroboscoop, zie Figuur 7.

Wanneer u de zaklamp in de uit-stand opbaalt, houdt u de zijschakelaar 2 seconden ingedrukt om in de stroboscoopmodus te komen. Eenmaal dat het schakelen van de stroboscoopmodus is voltooid, kunt u de zaklamp uitschakelen door op de zijschakelaar te drukken.

4.6 Helderheidsniveau wijzigen, zie Figuur 8.

Wanneer de zaklamp aan is, houdt u de knop ingedrukt om de helderheid van de lamp van de huidige helderheid te laten oplopen naar Turbo, dan naar Laag, Middelmatig en Hoog en dan weer naar Turbo. De modus wordt geselecteerd wanneer de knop wordt losgelaten. (Let op: Maanlicht en Stroboscoop zijn niet in de cyclus van de helderheid.)

5. Staartschakelaar gebruiksinstructies onderstaand:

5.1 Druk zachtjes op (alleen voor Configuratie 1), zie Figuur 9.

Druk zachtjes in voor de Medium modus. Druk in en laat dan snel los om de zaklamp aan/uit te zetten.

5.2 Druk diep in (alleen voor Configuratie 1), zie Figuur 10.

Druk hard voor Half-Turbo Modus. Indrukken en dan snel loslaten om de zaklamp aan/uit te zetten.

5.3 Licht indrukken en vasthouden, zie figuur 11.

Houd de knop licht ingedrukt om de middelste stand van de zaklamp in te schakelen.

5.4 Lang indrukken (alleen voor Configuratie 1), zie figuur 12.

Druk kracht op houd ingedrukt om de Half-Turbo Modus van de zaklamp in te schakelen, en de zaklamp wordt uitgeschakeld wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

5.5 Kort drukken om de stroboscoopmodus van de zaklamp in te schakelen (alleen voor configuratie 2), zie figuur 13.

Houd deze knop ingedrukt om de stroboscoopmodus van de zaklamp in te schakelen, die zaklamp wordt uitgeschakeld wanneer u de knop loslaat.

5.6 Schakelen tussen configuraties, zie figuur 14.

Houd de achterschakelaar ingedrukt en druk vervolgens op de zijschakelaar, het programma zal in een cyclus schakelen tussen Configuratie 1 en Configuratie 2 (Configuratie 1 kan niet worden geïmpliceerd). Zuiverwisser op geschakelaar, de zaklamp kunnen worden aangezet, kaart deze dan zijn geheugenfunctie terug naar de maanlichtmodus.

5.7 Overschakelen van kort drukken voor toegang tot Half-Turbo en hard drukken voor toegang tot turbo, zie Figuur 15.

Wanneer u de zaklamp in de uit-stand opbaalt, houdt u de zijschakelaar 5 seconden ingedrukt om te overschakelen van kort drukken voor toegang tot Half-Turbo naar kort drukken voor toegang tot turbo. Na succesvolle omschakeling zal ook de bijbehorende Configuratie gelijktijdig worden bijgewerkt. Druk en houd gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen voor gebruik.

6. Batterij indicator:

6.1 Normale modus, zie Figuur 16-1.

6.2 Maanlicht modus, zie Figuur 16-2.

7. L-vormige standaard, zie Figuur 17.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 1.

1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2.

2. Usunąć folię izolacyjną, zobacz Figura 1.

3. Ładowanie, zobacz Figura 2.

4. Instrukcja wyczyszczenia bocznego przycisku:

4.1 Włączanie/wyłączanie, zobacz Figura 3.

Naciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Jeśli latarka jest włączona ponownie, uruchomisz ostatnio zapisany tryb.

Zapamiętany tryb. Uwaga: Tryby Moonlight, Niski, Średni oraz Wysoki są wybierane przyciskiem bocznym znajdującym się w obudowie latarki (Stroboskop i Turbo nie zostają zapamiętane). Tryb Wysoki zostaje zapamiętany przez 1 minutę, po czym zostaje zastąpiony przez tryb Średni.

4.2 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz Figura 4.

Przy latarce wyłączonej, aby włączyć blokadę, przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przejść do trybu Moonlight, a następnie latarka się wyłączy. Na chwilę się włączy, aby zasygnalizować zablokowanie. W trybie blokady, jeśli naciśnisz przycisk boczny lub przycisk na ogonie latarki na krótszy czas niż jeden sekunda, wskaźnik na bocznym przycisku podświetli się na czerwono na 2 sekundy informując, że latarka jest wyłączona. Aby odblokować, naciśnij przycisk boczny na dłuższy czas (ponad 1 sekundę), aby przejść do trybu Moonlight.

4.3 Moonlight, zobacz Figura 5.

Przy włączonej latarce naciśnij przycisk boczny i pozostań z nim na dłuższy czas, aby uruchomić tryb Moonlight. Ponieważ latarka zapamięta ostatnio używany tryb, zobaczysz ten tryb.

4.4 Turbo, zobacz Figura 6.

Szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisk boczny uruchomi włączenie trybu Turbo. Po wyłączeniu zadziałuje wcześniejsze przyciskanie sprawiając wejście z trybu Turbo do ostatnio zapamiętanego trybu. Jeśli tryb wysoki, szybkie kliknięcie na przycisk boczny uruchomi tryb Turbo. Jeśli latarka była w trybie Niski, kliknięcie na przycisk boczny uruchomi tryb Turbo. Jeśli latarka była w trybie Średni, kliknięcie na przycisk boczny uruchomi tryb Turbo. Jeśli latarka była w trybie Wysoki, kliknięcie na przycisk boczny uruchomi tryb Turbo.

4.5 Stroboskop, zobacz Figura 7.

Szybkie trzykrotne naciśnięcie włączysz latarkę w tryb stroboskopowy. Aby wyłączyć latarkę z trybu stroboskopowego, kliknij na przycisk boczny.

4.6 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figura 8.

Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, aby zmienić poziom jasności latarki. Jasność będzie się zmieniać od poziomu aktualnego do Turbo, Niski, Średni, Wysoki, Turbo. Tryb zostanie wybrany po zwolnieniu przycisku.

5. Przyciskanie przycisku na ogonie latarki (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Figura 9.

Lekkie naciśnięcie na ogonie latarki, aby włączyć latarkę w trybie Średnim. Latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.2 Przyciskanie na ogonie latarki (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Figura 10.

Mocne naciśnięcie i przytrzymanie, aby włączyć latarkę w trybie Półtrzeciego. Latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.3 Przyciskanie na ogonie latarki (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Figura 11.

Lekkie naciśnięcie na ogonie latarki, aby włączyć latarkę w trybie Średnim. Latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.4 Mocne naciśnięcie i przytrzymanie na ogonie latarki (tylko dla konfiguracji 1), zobacz Figura 12.

Mocne naciśnięcie i przytrzymanie, aby włączyć latarkę w trybie Half-Turbo, latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.5 Przełączanie się pomiędzy Konfiguracjami, zobacz Figura 13.

Mocne naciśnięcie i przytrzymanie tylnego przycisku, a następnie szybkie naciśnięcie przycisku bocznego (przy przełączaniu z Konfiguracji 1 na Konfiguracja 2 nie będzie można przełączyć się na tryb Stroboskop). Latarka wyłączy się po zwolnieniu przycisku.

5.6 Przełączanie się pomiędzy Konfiguracjami, zobacz Figura 14.

Mocne naciśnięcie i przytrzymanie, aby włączyć latarkę w trybie Turbo. Po zwolnieniu przycisku latarka się wyłączy.

5.7 Przełączanie pomiędzy mocno naciśnij dla trybu Half-Turbo i mocno naciśnij dla trybu Turbo, zobacz Obraz 15.

Przy zmianie latarki w stanie wyłączonym, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez 5 sekund, aby przełączyć się pomiędzy mocno naciśnij dla trybu Half-Turbo i mocno naciśnij dla trybu Turbo. Po przełączeniu, odpowiednia konfiguracja zostanie zsynchronizowana. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby odblokować.

6. Wskaźnik poziomu baterii:

6.1 Tryb normalny, zob Rysunek 16-1.

**6.2 Tryb światła księżyca, zob Rysunek 16