USER MANUAL

OLIGHT

WARRIOR X 4

A rechargeable, long-range tactical flashlight with a ball switch.

IN THE BOX

Table 1: Specification

COOL WHITE CCT: 5700K ~6700K CRI:70

REGULAR MODE

HIGH	2,600 lumens	330min	25min
LOW	300 lumens	8h	



Figure 13

Battery level indicator

TACTICAL MODE

MEDIUM	1,000 lumens	150min	25min
STROBE	1Hz(±)1000 lumens	330min	

99.30cd	630m	2m

IPX8	2×10g (0.70oz) (Including Battery)	Working temperature: 0~40°C

0.5V0 ~ 0h 20.5min 0.75 ~ 1h 1.55m	Rechargeable Li-ion Battery 5000mAh 3.6V (18Wh)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL1-2009 standard or Olight's tests for reference.*

Table 2: USB-C charging cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.8m
Input	5V/2A
Time to fully charge	About 3.5 hours

MCC (Optional Accessory)

Cable length	0.5m
Input	5V/2A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 5 hours

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

Figure 1

Remove the insulating film

Figure 2

Charge

Regular Mode

Figure 3

Turn on/off Low mode (1):

Figure 4

Turn on/off Low mode (2):

Figure 5

Turn on/off High mode (1):

Figure 6

Turn on/off High mode (2):

Figure 7

Switch to High mode:

Figure 8

Switch between Regular and Tactical modes:

Tactical Mode

Figure 9

Turn on/off Mid mode (1):

Figure 10

Turn on/off Mid mode (2):

Figure 11

Turn on/off Strobe (1):

Figure 12

Turn on/off Strobe (2):

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 10
(UA) Ukrainian 11
(JP) 日本語 12
(KR) 한국어 14
(TH) ไทย 15
(FR) Français 16
(IT) Italiano 17
(SK) Slovenskýjazyk 18
(PT) Portuguès 19

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:

2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.

2.2 Charge, see Figure 2.

2.3 Set switch operating instructions as below.

3. Regular Mode

3.1 **Turn on/off Low mode (1):**
Tap to turn on Low mode, tap again to turn off, see Figure 3.

3.1.2 **Turn on/off Low mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Low mode, release the button to turn off, see Figure 4.

3.1.3 **Turn on/off High mode (1):**
Press to turn on High mode, press again to turn off, see Figure 5.

3.1.4 **Turn on/off High mode (2):**
Press and hold to turn on and maintain High mode, release the button to turn off, see Figure 6.

3.1.5 **Switch to High mode:**
In Low mode, press to switch to High mode, see Figure 7.

3.1.6 **Switch between Regular and Tactical modes:**
In the on state, unscrew the tail cap until the light turns out and its switch is factical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 8.

3.2 **Tactical Mode**

3.2.1 **Turn on/off Mid mode (1):**
Tap to turn on Mid mode, tap again to turn off, see Figure 9.

3.2.2 **Turn on/off Mid mode (2):**
Tap and hold to turn on and maintain Mid mode, release the button to turn off, see Figure 10.

3.2.3 **Turn on/off Strobe (1):**
Press to turn on Strobe mode, press again to turn off, see Figure 11.

3.2.4 **Turn on/off Strobe (2):**
Press and hold to turn on and maintain Strobe mode, release the button to turn off, see Figure 12.

3.2.5 **Battery Indicator:**
Battery level indicator, see Figure 13.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。

1. 产品规格参见 Table 1与Table 2。
2. 操作指引如下：

2.1 使用前撕除绝缘片，参见Figure 1。

2.2 充电，参见Figure 2。

2.3 按照键帽操作指引如下：

3.1 **常规模式**

3.1.1 **开机/关机模式（低流明）**
轻按即可开启，再次轻按即可关闭，参见Figure 3；

3.1.2 **开机/关机模式（长按）**
轻按保持开启，松开按键即可关闭，参见Figure 4；

3.1.3 **开机/关机模式（高流明）**
按一下即可开启，再次按下即可关闭，参见Figure 5；

3.1.4 **开机/关机模式（长按）**
按住保持开启，松开按键即可关闭，参见Figure 6；

3.1.5 **切换高亮**
在低流明状态时，重复切换高亮，参见Figure 7；

3.1.6 **常规/战术切换模式切换**
开机状态下旋松尾部盖至灯熄灭时关闭战术（开关模式），再次拧紧尾部盖回到常规模式，参见Figure 8。

3.2 **战术切换模式**

3.2.1 **开机/关机模式（中）**
轻按即可开启，再次轻按即可关闭，参见Figure 9；

3.2.2 **开机/关机模式（长按）**
轻按保持开启，松开按键即可关闭，参见Figure 10；

3.2.3 **开机/关机模式（闪烁）**
按一下即可开启，再次按下即可关闭，参见Figure 11；

3.2.4 **开机/关机模式（长按）**
按住保持开启，松开按键即可关闭，参见Figure 12；

3.2.5 **电量指示灯说明**，参见Figure 13；

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2.
2. Käyttöohjeet alla:

2.1 Poista eristekalvo, katso Figure 1.

2.2 Lataus, katso Figure 2.

2.3 Pestäyksienen käyttöohje alla.

3.1 **Tavallinen tila**

3.1.1 **On/Off, Low tila (1):**
Käynnistä kytkeksesta Low-tilan päälle, käynnistä uudestaan sammuttaaksesi valosammun, katso Figure 3.

3.1.2 **On/Off, Low-tila (2):**
Paina kytkintä ja pidä painettuna kytkeksessä Low-tilan päälle, vapauta kytkin valosammutaaksesi valosammun, katso Figure 4.

3.1.3 **On/Off, High-tila (1):**
Paina kytkeksessä High-tilan käyttöön, paina uudestaan sammuttaaksesi valosammun, katso Figure 5.

3.1.4 **On/Off High-tila (2):**
Paina kytkintä ja pidä painettuna kytkeksessä High-tilan käyttöön, vapauta kytkin valosammutaaksesi valosammun, katso Figure 6.

3.1.5 **Vaihda High-tilaan:**
Kun Low-tila on käynnissä, paina kytkintä vaihtaaksesi High-tilaan, katso Figure 7.

3.1.6 **Vaihda tavallisen ja taktisen tilan välillä:**
Valosimen ollessa päällä, irrota takaosa kunnes valo lakkaa kokonaan palamasta avki, kunnes valo sammuu. Kiristä perälevikki takaisin kiinni, ja toista toimenpide palataksesi tavallisen tilaan, katso Figure 8.

3.2 **Taktinen tila**

3.2.1 **On/Off Mid-tila (1):**
Napauta kytkintä kytkeksen Mid-tilan käyttöön, napauta uudestaan sammuttaaksesi valosimen, katso Figure 9.

3.2.2 **On/Off Mid-tila (2):**
Napauta kytkintä ja pidä painettuna painettuna kytkeksessä Mid-tilan käyttöön, vapauta kytkin valosammutaaksesi valosimen, katso Figure 10.

3.2.3 **On/Off, Strobe (1):**
Paina kytkintä kytkeksessä Strobe-tilan käyttöön, painaa uudestaan sammuttaaksesi, katso Figure 11.

3.2.4 **On/Off Strobe (2):**
Paina kytkintä ja pidä painettuna painettuna kytkeksessä Strobe-tilan käyttöön, vapauta kytkin sammuttaaksesi valosimen, katso Figure 12.

3.2.5 **Akun varauksen indikaattori**, katso Figure 13.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som følger:

2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se figur 1.

2.2 Ladning, se figur 2.

2.3 Bruksanvisning for bryteksjon som følger:

3.1 **Vanlig modus**

3.1.1 **Slå lavmodus på/av (1):**
Trykk for å slå på lav-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 3.

3.1.2 **Slå lavmodus på/av (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde lav-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 4.

3.1.3 **Slå høy modus på/av (1):**
Trykk for å slå på høy modus, trykk igjen for å slå av, se figur 5.

3.1.4 **Slå høy modus på/av (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde høy-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 6.

3.1.5 **Byttt til høy modus:**
I lav modus, trykk for å bytte til høy modus, se figur 7.

3.1.6 **Bytt mellom vanlig og taktisk modus:**
I på-tilstand, skru av halekåsket til lyset slukker for å bytte til taktisk modus, og stram deretter halekåsket. Gjenta operasjonen for å gå tilbake til vanlig modus, se figur 8.

3.2 **Taktisk modus**

3.2.1 **Slå på/av midt-modus (1):**
Trykk for å slå på Midt-modus, trykk igjen for å slå av, se figur 9.

3.2.2 **Slå på/av Midt-modus (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde Midt-modus, slipp knappen for å slå av, se figur 10.

3.2.3 **Slå på/av Strobe (1):**
Trykk på for å slå Strobe, trykk igjen for å slå av, se figur 11.

3.2.4 **Slå på/av Strobe (2):**
Trykk og hold for å slå på og opprettholde Strobe, slipp knappen for å slå av, se figur 12.

3.2.5 **Batteriindikator**, se figur 13.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3.

1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2.
2. Bedieningsinstructies zoals hieronder beschreven:

2.1 Verwijder de isolerende film, zie figuur 1.

2.2 Opladen, zie figuur 2.

3.Aanschakelen bedieningsinstructies zoals hieronder:

3.1 Normale modus

3.1.1 **Schakel de Lage modus in/uit (1):**
Tik om de Lage modus in te schakelen, tik nogmals om uit te schakelen, zie figuur 3.

3.1.2 **Modus Laag in-/uitschakelen (2):**
Blijf aanraken om de Lage modus in te schakelen en te behouden. Laat de knop los om uit te schakelen, zie figuur 4.

3.1.3 **Hoge modus aan/uit zetten (1):**
Indrukken om de Hoge modus in te schakelen, nogmaals indrukken om uit te schakelen, zie figuur 5.

3.1.4 **Hoogtoel in-/uitschakelen (2):**
Ingedrukt houden om de High-modus te schakelen en te behouden, de knop loslaten om uit te schakelen, zie figuur 6.

3.1.5 **Overschakelen naar de hoge stand:**
Druk in de Lage modus op de knop om over te schakelen naar de Hoge modus, zie figuur 7.

3.2 **Schakelen tussen normale en tactische modus:**
Draai in ingeschakelde toestand de staartkap los totdat het licht uitgaat en voer de schakelen naar de Tactische modus, draai vervolgens de staartkap vast. Herhaal deze handeling om terug te keren naar de normale modus, zie figuur 8.

3.3 **Tactische modus**

3.3.1 **Schakel de Middenmodus in/uit (1):**
Tik om de Middenmodus in te schakelen, tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 9.

3.3.2 **Middenmodus in-/uitschakelen (2):**
Tik om de Middenmodus in te schakelen, nogmaals indrukken om uit te schakelen, zie figuur 10.

3.3.3 **Stroboscoop aan/uit (1):**
Tik op de knop om de Strobe aan te zetten, tik nogmaals om uit te schakelen, zie figuur 11.

3.3.4 **Stroboscoop aan/uit (2):**
Ingedrukt houden om Stroboscoop in te schakelen en te behouden, knop loslaten om uit te schakelen, zie figuur 12.

3.3.5 **Batterijindicatie**, zie figuur 13.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Bedienung:

2.1 Entfernen der Isolierfolie, siehe Abbildung 1;

2.2 Aufladen, siehe Abbildung 2;

3. Bedienung des Kippschalters:

3.1 **Normaler Modus**

3.1.1 **Ein- und Ausschalten des niedrigen Modus (1):**
Den Schalter kurz drücken, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz durchdrücken, siehe Abbildung 3;

3.1.2 **Niedriger Modus ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter halb durchdrücken und gedrückt halten, um den niedrigen Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 4;

3.1.3 **Hohen Modus ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter durchdrücken, um den hohen Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 5;

3.1.4 **Hohen Modus ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter durchdrücken und gedrückthalten, um den hohen Modus einzuschalten und den Schalter loslassen, siehe Abbildung 6;

3.1.5 **Zu den hohen Modus wechseln:**
Im niedrigen Modus den Schalter drücken, um in den hohen Modus zu wechseln, siehe Abbildung 7;

3.2 **Umschalten zwischen regulären und taktischen Modus:**
Im eingeschalteten Zustand die Endkappe abschrauben, bis das Licht ausgeht, um in den taktischen Modus zu wechseln, und die Endkappe wieder festschrauben. Den Vorgang wiederholen, um in den normalen Modus zurückzukehren, siehe Abbildung 8.

3.3 **Taktischer Modus**

3.3.1 **Mittleren Modus ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter kurz durchdrücken, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten erneut kurz durchdrücken, siehe Abbildung 9;

3.3.2 **Mittleren Modus ein- und ausschalten (2):**
Den Schalter halb durchdrücken und gedrückthalten, um den mittleren Modus einzuschalten und zum Ausschalten den Schalter loslassen, siehe Abbildung 10;

3.3.3 **Stroboskop ein-/ausschalten (1):**
Den Schalter durchdrücken, um den Stroboskop einzuschalten und zum Ausschalten erneut durchdrücken, siehe Abbildung 11;

3.3.4 **Stroboskop ein-/ausschalten (2):**
Den Schalter halb durchdrücken und gedrückthalten, um den Stroboskop einzuschalten und den Schalter loslassen, siehe Abbildung 12;

3.3.5 **Akkuindikatorbildung**, siehe Abbildung 13.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. táblázat.

1. Műszaki adatok, lásd 1. táblázat és 2. táblázat.
2. Használati mód a alább található:

2.1 Távolítsa el a szigetelőfóliát, lásd 1. ábra.

2.2 Töltés, lásd 2. ábra.

3. A billenő kapcsoló használatának módja alább található:

3.1 **Normál mód**

3.1.1 **Az alacsony fényerőmód be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja meg finoman az alacsony fényerőmód bekapcsolásához, nyomja meg ismét finoman a kikapcsoláshoz, lásd 3. ábra.

3.1.2 **Az alacsony fényerőmód be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és az alacsony fényerőmód megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 4. ábra.

3.1.3 **Az erős fényerőmód be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja le lényegre az erős fényerőmód bekapcsolásához, nyomja le ismét teljesen a kikapcsoláshoz, lásd 5. ábra.

3.1.4 **Az erős fényerőmód be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja le lényegre és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és az erős fényerőmód megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 6. ábra.

3.1.5 **Az erős fényerőmód kapcsolása:**
Alacsony fényerőmódban nyomja le teljesen az erős fényerőmód kapcsolásához, lásd 7. ábra.

3.1.6 **Normál és taktikai mód közötti átkapcsolás:**
Taktikai módra átkerhez a lekapcsolt állapotban lévő lámpán laztsa meg annyira a hátsó zárókupakot, hogy a fény kialszik, majd húzza szorosra a zárókupakot. A normál módra való visszatéréshez ismételje meg az előzőt, lásd 8. ábra.

3.2 **Taktikai mód**

3.2.1 **Az közepes fényerőmód be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja meg finoman a közepes fényerőmód bekapcsolásához és a kikapcsoláshoz megismétlésével, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 9. ábra.

3.2.2 **A közepes fényerőmód be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja meg finoman és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és a közepes fényerőmód megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 10. ábra.

3.2.3 **A villogó mód be/ki kapcsolása (1):**
Nyomja le lényegre a villogó mód bekapcsolásához, nyomja le lényegre ismét a kikapcsoláshoz, lásd 11. ábra.

3.2.4 **A villogó mód be/ki kapcsolása (2):**
Nyomja le lényegre és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz és a villogó fényerőmód megtartásához, engedje fel a kikapcsoláshoz, lásd 12. ábra.

3.2.5 **Akkumulátortöltöttség**, lásd 13. ábra.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.

1. Технические характеристики см. в таблице 1 и таблице 2.
2. Инструкции по эксплуатации, приведенные ниже:

2.1 Снимите изолирующую пленку, см. рисунок 1.

2.2 Зарядка, см. рисунок 2.

3. Инструкции по эксплуатации переключателя:

3.1 **Обычный режим**

3.1.1 **Включение/выключение Низкого уровня яркости (1):**
Нажмите для включения Низкого режима, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 3.

3.1.2 **Включение/выключение Низкого режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку чтобы активировать режим "Low", отпустите кнопку для выключения, см. рис. 4.

3.1.3 **Включение/выключение Высокого уровня яркости (1):**
Нажмите для включения Высокого режима, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 5.

3.1.4 **Включение/выключение Высокого режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку для активации режима "High", отпустите кнопку чтобы выключить, см. рис. 6.

3.1.5 **Переключение в Высокий режим:**
В Low режиме нажмите для перехода в Высокий режим, см. рис. 7.

3.1.6 **Переключение между обычным и тактическим режимами:**
Вы включенном состоянии открутивайте хвостовую крышку до тех пор, пока свет не погаснет, чтобы перейти в Тактический режим, затем затяните заднюю крышку. Повторите операцию для возвращения в обычный режим, см. рис. 8.

3.2 **Тактический режим**

3.2.1 **Включение/выключение Среднего уровня яркости (1):**
Нажмите, чтобы включить Средний режим, нажмите еще раз, чтобы выключить, см. рис. 9.

3.2.2 **Включение/выключение Среднего режима (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку для активации Среднего режима, отпустите кнопку чтобы выключить, см. рис. 10.

3.2.3 **Включение/выключение Стробоскопа (1):**
Нажмите для включения Стробоскопа, нажмите еще раз чтобы выключить, см. рис. 11.

3.2.4 **Включение/выключение Стробоскопа (2):**
Нажмите и удерживайте кнопку чтобы активировать режим Строб, отпустите кнопку для выключения, см. рис. 12.

3.2.4 Индикатор уровня заряда батареи, см. рис. 13.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.

1. Detalles de especificación del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:

2.1 Retire el plástico de aislamiento. Consulte la Figura 1.

2.2 Cargando, consulte la Figura 2.

3. Manual de uso del interruptor basculante:

3.1 **Modo Normal**

3.1.1 **Activar/desactivar el modo Baja (1):**
Toque para activar el modo Baja, toque de nuevo para apagarlo, consulte la Figura 3.

3.1.2 **Activar/desactivar el modo Baja (2):**
Toque y mantenga pulsado para encender y mantener el modo Baja, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 4.

3.1.3 **Activar/desactivar el modo Alta (1):**
Presione para encender el modo Alto, presione nuevamente para apagar, consulte la Figura 5.

3.1.4 **Activar/desactivar el modo Alta (2):**
Mantenga presionado para encender y mantener el modo Alto, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 6.

3.1.5 **Cambiar a modo Alto:**
En el modo Baja, presione para cambiar al modo Alto, consulte la Figura 7.

3.1.6 **Cambiar entre los modos Regular y Táctico:**
En el estado encendido, desenrosque la tapa trasera hasta que la luz se apague para cambiar al modo táctico, luego apriete la tapa trasera. Repita la operación para volver al modo Regular, consulte la Figura 8.

3.2 **Modo Táctico**

3.2.1 **Activar/desactivar el modo Medio (1):**
Toque para activar el modo Medio, toque de nuevo para apagar, consulte la Figura 9.

3.2.2 **Activar/desactivar el modo Medio (2):**
Toque y mantenga presionado para encender y mantener el modo Medio, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 10.

3.2.3 **Activar/desactivar luz estroboscópica (1):**
Presione para encender la luz estroboscópica, presione nuevamente para apagar, consulte la Figura 11.

3.2.4 **Activar/desactivar luz estroboscópica (2):**
Presione y mantenga presionado para encender y mantener la luz estroboscópica, suelte el botón para apagar, consulte la Figura 12.

3.4 Indicador de nivel de batería, consulte la Figura 13.

(RO) Românesc

Dicționar Multi-limbi, vezi Tabelul 3.

1. Specificații produs, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Instrucțiuni de operare ca și mai jos:

2.1 Îndepărtați pelicula izolatoare, vezi Figura 1.

2.2 Încărcare, vezi Figura 2.

3. Instrucțiuni de utilizare a comutatorului cu cheie ca și mai jos:

3.1 **Mod Normal**

3.1.1 **Pornire/Oprire mod Scazut (1):**
Apăsați pentru a porni modul Scăzut, apăsați din nou pentru a-l opri, vezi Figura 3.

3.1.2 **Pornire/Oprire mod Scazut (2):**
Țineți apăsat pentru a porni și pentru a menține modul Scăzut, eliberați butonul pentru a-l opri, vezi Figura 4.

3.1.3 **Pornire/Oprire mod Puternic (1):**
Apăsați pentru a porni modul Puternic, apăsați din nou pentru a-l opri, vezi Figura 5.

3.1.4 **Pornire/Oprire mod Puternic (2):**
Țineți apăsat pentru a porni și a menține modul Puternic, eliberați butonul pentru a-l opri, vezi Figura 6.

3.1.5 **Schimbare în mod Puternic:**
În modul Scăzut, apăsați pentru a schimba în modul Puternic, vezi Figura 7.

3.2 **Schimbare între mod Normal și Tactic:**
În starea pornită, deșurubați capacul de coada pana cand lumina se stinge pentru a intra în modul Tactic, apoi strângeți capacul din coada. Repetați procedura pentru a-și reîntoarce la modul Normal, vezi Figura 8.

3.3 **Mod Tactic**

3.3.1 **Pornire/Oprire mod Mediu (1):**
Apăsați pentru a porni modul Mediu, apăsați din nou pentru a-l opri, vezi Figura 9.

3.3.2 **Pornire/Oprire Strobosoop (1):**
Apăsați pentru a porni Strobosoop, apăsați din nou pentru a-l opri, vezi Figura 11.

3.3.3 **Pornire/Oprire Strobosoop (2):**
Țineți apăsat pentru a porni și a menține Strobosoop, eliberați butonul pentru a-l opri, vezi Figura 12.

3.3.4 Indicator nivel baterie, vezi Figura 13.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.

1. Специфікація продукту, див. Таблицю 1 та Таблицю 2.
2. Інструкція з експлуатації наведена нижче:

2.1 Зніміть полімерну плівку, див. Малюнок 1.

2.2 Зарядження, Малюнок 2.

3. Інструкції з експлуатації перемикача на хвостовій частині наведена нижче:

3.1 **Стандартний режим**

3.1.1 **Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим низької яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, Малюнок 3.

3.1.2 **Увімкнення/вимкнення режиму низької яскравості (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та залишатися в режимі низької яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 4.

3.1.3 **Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим "високої яскравості", натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 5.

3.1.4 **Увімкнення/вимкнення режиму високої яскравості (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та залишатися в режимі високої яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 6.

3.1.5 **Перехід у режим " високої яскравості":**
У режимі низької яскравості натисніть кнопку, щоб перейти до режиму високої яскравості, див. Малюнок 7.

3.2 **Переключення між стандартним і тактичним режимами:**
У увімкненому стані відкручуйте хвостову кришку, поки не згасне індикатор, щоб перейти в тактичний режим, потім закрутіть хвостову кришку. Повторіть ці дії, щоб повернутися до стандартного режиму, див. Малюнок 8.

3.3 **Тактичний режим**

3.3.1 **Увімкнення/вимкнення режиму "помірної яскравості" (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим помірної яскравості, натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 9.

3.3.2 **Увімкнення/вимкнення режиму "помірної яскравості" (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та залишатися в режимі помірної яскравості, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 10.

3.3.3 **Увімкнення/вимкнення стробоскопа (1):**
Натисніть, щоб увімкнути режим стробоскопа, натисніть ще раз, щоб вимкнути, див. Малюнок 11.

3.3.4 **Увімкнення/вимкнення стробоскопа (2):**
Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та залишатися в режимі стробоскопа, відпустіть кнопку, щоб вимкнути, див. Малюнок 12.

3.3.5 Індикатор рівня заряду батареї, див. Малюнок 13.

(JP) 日本語

多言語辞書は Table 3を参照してください。

1. 製品仕様は Table 1及び Table 2を参照してください。
2. 操作手順

2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1を参照してください。

2.2 充電する場合、Figure 2をご参照ください。

3. テールスイッチの操作方法

3.1 **通常モード**

3.1.1 **ロー/オフ モードの切り替え方法 (1):**
一度タップするとローモードがオンになり、再度タップするとオフになります。詳しくはFigure 3をご参照ください。

3.1.2 **ロー/オフ モードの切り替え方法 (2):**
タップして、そのままボタンを押し続けるとローモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 4をご参照ください。

3.1.3 **ハイモードをオンまたはオフにする方法 (1):**
プレスするとハイモードがオンになり、再度プレスするとオフになります。詳しくはFigure 5をご参照ください。

3.1.4 **ハイモードをオンまたはオフにする方法 (2):**
プレスしたままボタンを押し続けるとハイモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 6をご参照ください。

3.1.5 **ハイモードへの切り替え方法:**
ローモードの場合には、プレスしてハイモードにかつ切り替えます。詳しくはFigure 7をご参照ください。

3.2 **通常モードとタクティカルモードのON/OFF切り方法**
ボンヤで:
オンになっている場合、タクティカルモードに切り替わるまでテールキャップを回転させ、その後テールキャップを閉じます。タクティカルモードに戻すには、上記の操作を繰り返してください。詳しくはFigure 8をご参照ください。

3.3 **タクティカルモード:**

3.3.1 **ミディアムモードをオンまたはオフにする方法(1):**
タップするとミディアムモードがオンになり、再度タップするとオフになります。詳しくはFigure 9をご参照ください。

3.3.2 **ミディアムモードをオンまたはオフにする方法(2):**
タップしてボタンを押し続けるとミディアムモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 10をご参照ください。

3.3.3 **ストロボモードをオンまたはオフにする方法 (1):**
プレスしてストロボをオンにし、再度プレスするとオフになります。詳しくはFigure 11をご参照ください。

3.3.4 **ストロボモードをオンまたはオフにする方法 (2):**
プレスしてボタンを押し続けるとストロボモードがオンになり、指を離すとオフになります。詳しくはFigure 12をご参照ください。

3.3.5 バッテリーインジケーターについてはFigure 13をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 배열 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.

1. 제품 사양, Table 1 및 Table 2 참조.
2. 조작 방법:

2.1 절연 필름을 제거합니다, Figure 1 참조.

2.2 충전, Figure 2 참조.

3. 테일 스위치 조작 방법:

3.1 **일반 모드**

3.1.1 **로우 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 한 번 눌러 로우 모드 켜고 끄기, Figure 3 참조.

3.1.2 **일시적 로우 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 한번 새로 유지하여 로우 모드를 켜고 끄기 버튼에서 손을 떼어 끄기, Figure 4 참조.

3.1.3 **하이 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 눌러서 켜기 high 모드를 켜고, 다시 눌러 끄기, Figure 5 참조.

3.1.4 **일시적 하이 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러 켜고 끄기 high 모드를 켜고, 다시 눌러 끄기, Figure 6 참조.

3.1.5 **하이 모드로 전환:**
로우 모드에서 버튼을 길게 눌러 하이 모드로 전환합니다. Figure 7 참조.

3.2 **일반 모드와 택티컬 모드 전환:**
켜진 상 태에 있는 경우, 라이트가 꺼질 때까지 헤드 캡을 돌려 택티컬 모드로 전환한 다음 다시 헤드 캡을 조이세요. 이 작업을 반복하여 일반 모드로 돌아갑니다. Figure 8 참조.

3.3 **택티컬 모드**

3.3.1 **미들 모드 ON/OFF (1):**
버튼을 한 하이 미들 모드를 켜고 다시 눌러 끄기, Figure 9 참조.

3.3.2 **일시적 미들 모드 ON/OFF (2):**
버튼을 한번 새로 유지하여 미들 모드를 켜거나 끄기 버튼에서 손을 떼어 끄기, Figure 10 참조.

3.3.3 **스트로보 ON/OFF (1):**
버튼을 눌러서 켜서 스트로보 모드를 켜고, 다시 버튼을 눌러 끄기, Figure 11 참조.

3.3.4 **일시적 스트로보 ON/OFF (2):**
버튼을 눌러서 누른 채로 유지하여 스트로보 모드를 켜고 끄기 버튼에서 손을 떼어 끄기. Figure 12 참조.

3.3.4 배터리잔 인디케이터, Figure 13 참조.

(TH) ไทย

พจนานุกรมภาษาหลาย ใน Table 3

1. ทางการผลิตภัณฑ์ใน Table 1 และ Table 2
2. การใช้งานดังต่อไปนี้

2.1 ถอดแผ่นฉนวนกันไฟฟ้าออกใน Figure 1

2.2 ชาร์จการทำงาน ใน Figure 2

3. วิธีการใช้งานก้านปุ่มสวิทช์ ใน3

3.1 โหมดปกติ

3.1.1 เปิดปิด โหมดสว่างต่ำ (1)
และปิดเปิดโหมดสว่างต่ำ และและปิดหรรจ์ ดังใน Figure 3

3.1.2 เปิดปิด โหมดสว่างต่ำ (2)
และปิดเปิดโหมดสว่างต่ำ และและปิดหรรจ์ ดังใน Figure 4

3.1.3 เปิดปิด โหมดสว่างสูง (1)
และปิดเปิดโหมดสว่างสูง และและปิดหรรจ์ ดังใน Figure 5

3.1.4 เปิดปิด โหมดสว่างสูง (2)
และปิดเปิดโหมดสว่างสูง และและปิดหรรจ์ ดังใน Figure 6

3.1.5 **Pass or made but :**
En mode Bas, appuyez fermement sur le bouton pour passer en mode Haut, voir Figure 7

3.2 **Bascule entre le mode normal et tactique :**
Lampe allumée, dévissez le couvercle arrière jusqu'à ce que la lumière s'éteigne pour passer en mode tactique, puis serrez le capuchon arrière. Répétez cette opération pour revenir au mode normal, voir Figure 8 .

3.3 โหมดปกติ

3.3.1 **ปิดและปิด ON/OFF (1):**
ทดสอบ ที่ ที่ที่ ปิดและปิด ON/OFF (1) ดังใน Figure 9

3.3.2 **ปิดและปิด ON/OFF (2):**
ทดสอบ ที่ ที่ที่ ปิดและปิด ON/OFF (2) ดังใน Figure 10

3.3.3 **ปิดและปิด ON/OFF (1):**
ทดสอบ ที่ ที่ที่ ปิดและปิด ON/OFF (1) ดังใน Figure 11

3.3.4 **ปิดและปิด ON/OFF (2):**
ทดสอบ ที่ ที่ที่ ปิดและปิด ON/OFF (2) ดังใน Figure 12

3.3.4 ทดสอบ ที่ ที