USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX

Odlip USB-C Charging Cable

Table 1: Specifications

COOL WHITE CCT: 5700K-6500K CRI: 70	
HIGH 300 lumens	
MEDIUM 100 lumens	
LOW 10 lumens	
MOONLIGHT 1.5 lumens	
RED/LIGHT 4 lumens	
1300cd	70m
2X45 S/9K21 (9K22mm 2x1.5V*1K92) 2x1.5V*1K92 (Ansi/Iec Battery)	8Hz/2.25Sec (Ansi/Iec Battery)
Rechargeable Li-ion Battery 18650x 1.5V (3.7V)	Working temperature 0-40°C

*Above data are measured at 25°C/77°F ambient temperature in Olight's labs for reference. The tests are performed indoors under the light cone only output at the low and medium brightness modes.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the instructions in the manual, including but not limited to using the product inconsistently with the recommended lockout mode.

Figure 1

Product overview

On/Off
Battery Level Indicator
Magnetic Base
Clip
Lanyard Hole
Rechargeable Li-ion Battery
Type-C Charging Port

Figure 2

Charging

Red : Charging
Green: Charging Completed

Figure 3

On/Off

Press
Press and hold
1 to 2 sec
Moonlight
Press
Press and hold
OFF
ON

Figure 4

Lockout / Unlock

Press and hold
> 1 sec
Moonlight

Figure 5

Moonlight mode

Press and hold
Moonlight
Low
High

Figure 6

Change brightness level (White light mode only)

Double press
> 0.25 sec
Moonlight

Figure 7

Strobe mode

Triple press
Strobe

Figure 8

Red light mode

Triple press
Red Light

Figure 9

Switch between red and white light mode

Triple press
White Light
Red Light

Figure 10

Change red light mode

Triple press
Red Light

Figure 11

Beacon mode

Triple press
White Light Beacon

Figure 12

Battery indicator

GREEN: 60~100%
ORANGE: 30~60%
RED: 0~30%

Figure 13

Clip

Clip Cu

A clip-on light with dual light sources.

3.3 Change red light mode, see Figure 10.
In the red light mode, press and hold for more than 0.5 seconds to switch to red light blink, release the button, and you will see the red light blink four seconds to go back to constant red light.
3.4 Beacon mode, see Figure 11.
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
4. Battery Indication, see Figure 12.

DANGER
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause explosion. Do not place the product in places susceptible to high temperatures.

CAUTION
- Do not gaze directly into the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to eyesight.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car when the temperature outside may exceed 40°C, such as in hot environments.
- Do not remove the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the product in any environment or dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is made of the same the metal powder material as the product, which may affect the heating performance of the product.

NOTICE
- Please only use the TYPE-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before charging it for a long period.
- The product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.

REMARK
- Do not put a hot light into any flight bag or hustle plastic container.
- Non-toxic.
- When the ambient temperature is below 0°C/32°F, it may affect the performance of the battery.

3.3 Piros fénycsík mód, lásd az ábrát 10.
Ha a fénycsík módban van, a piros fénycsík módra kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot 0,5 másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje el a gombot, a piros fénycsík négy másodpercre villogni fog, majd visszatér az állandó piros fénycsík módba.
3.4 Jelzőfény mód, lásd az ábrát 11.
A jelzőfény bekapcsolásához gyorsan nyomja meg háromszor vagy annál gyakrabban a gombot, amikor a lámpa bekapcsolt állapotban van. A jelzőfény kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
4. Akkumulátor kijelzése, lásd az ábrát 12.

FIGYELEM
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ne dobja a tűzbe a terméket, az felrobbanhat. Ne helyezze a termék szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyekre.

FIGYELEM
- Ne nézzen az erős fényforrás felé, vagy szemére ne vetítse.
- Nehogy a lencse elfedje a fényforrás, mivel a fény kibocsátott energiája az elfedés miatt égni fog.
- Ne helyezze, ne töltse és ne használja a lámpát autóban, ha a hőmérséklet a 40°C/104°F-nál magasabb lehet, pl. forró helyszínek esetén.
- Ne vegye ki a terméket a vízből vagy más folyadékból, mert az tönkreteszi a terméket.
- Ne helyezze a terméket olyan helyszínre, ahol a por bejuthat a kapcsolóba, és működési hibát okozhat.
- A klipszet és a lámpa ugyanabban az anyagban van, mint a termék, ez befolyásolhatja a termék fűtési teljesítményét.

MEGJEGYZÉS
- Kizárólag az eredeti TYPE-C kábelt használjon a termék feltöltéséhez, a sérülés elkerülése érdekében.
- Amennyiben a termék hosszabb ideig van tárolva, a tárolás megkezdése előtt feltétlen teljesen feltöltött állapotban legyen.
- Szállítás, szállítás alatt ügyeljen arra, hogy a termék zárva legyen.
- Amennyiben a termék nincs használatban, a porvédő sapka legyen lezárva, hogy a szennyeződés és a por ne kerülhessen a termékbe.

MEGJEGYZÉS
- Ne tegye a forró lámpát semmilyen szabadtéri vagy műanyag tárolóba.
- Nem mérgező.
- Amennyiben a termék hőmérséklete 0°C/32°F alatt van, a termék teljesítménye csökkenhet.

3.3 Červené světlo, viz obrázek 10.
Pokud je světlo v červeném režimu, stiskněte a podržte jedno z tlačítek na 0,5 sekundy, uvolněte tlačítko, a uvidíte blikat červené světlo. Po 4 sekundách se vrátí do stálého červeného režimu.
3.4 Maják, viz obrázek 11.
Pro zapnutí majáku rychle stiskněte tlačítko třikrát nebo vícekrát, když je světlo zapnuté. Pro vypnutí majáku stiskněte a podržte tlačítko vypnutí světla.
4. Indikátor baterie, viz obrázek 12.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE
- Výrobek nerozebírejte.
- Výrobek nevhazujte do ohně, může by dojít k výbuchu. Výrobek neumisťujte do místa s vysokou teplotou.

POZOR
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, ani do něj svítit, to může způsobit dočasnou oslepenost nebo trvalé poškození zraku.
- Nezakrývejte čočku, jinak se může světlo zaostřit a způsobit vypálení.
- Nenabíjejte, neskladujte ani nepoužívejte v autě, pokud teplota může dosahovat 40°C/104°F, například v horkém počasí.
- Nevystavujte výrobek vodě ani jiným kapalinám, jinak se může zničit.
- Nepokládejte výrobek do prostředí, kde se může dostat do spínače prach a způsobit poruchu.
- Klipsa a světlo jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako samotný výrobek, to může ovlivnit jeho vytápěcí výkon.

UPOZORNĚNÍ
- Pro nabíjení používejte výhradně kabel TYPE-C, abyste předešli poškození.
- Pokud budete výrobek dlouhodobě skladovat, nabijte jej nejprve plně.
- Při přepravě výrobku uzamkněte tlačítko.
- Pokud nepoužíváte nabíjecí port, ponechejte jej zakrytý, aby se do něj nedostal prach a cizí předměty.

POZNÁMKA
- Nedávejte horké světlo do žádného typu tašky.
- Netoxický.
- Pokud je okolní teplota nižší než 0°C/32°F, může to ovlivnit výkon baterie.

3.3 Piros fényjelző mód, lásd az ábrát 10.
A piros fényjelző módban történő bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az egyik gombot 0,5 másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje el a gombot, a piros fényjelző négy másodpercre villogni fog, majd visszatér az állandó piros fényjelző módba.
3.4 Jelzőfény mód, lásd az ábrát 11.
A jelzőfény bekapcsolásához gyorsan nyomja meg háromszor vagy annál gyakrabban a gombot, amikor a lámpa bekapcsolt állapotban van. A jelzőfény kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
4. Akkumulátor kijelzése, lásd az ábrát 12.

FIGYELEM
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ne dobja a tűzbe a terméket, az felrobbanhat. Ne helyezze a terméket szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyekre.

FIGYELEM
- Ne nézzen az erős fényforrás felé, vagy szemére ne vetítse.
- Nehogy a lencse elfedje a fényforrás, mivel a fény kibocsátott energiája az elfedés miatt égni fog.
- Ne helyezze, ne töltse és ne használja a lámpát autóban, ha a hőmérséklet a 40°C/104°F-nál magasabb lehet, pl. forró helyszínek esetén.
- Ne vegye ki a terméket a vízből vagy más folyadékból, mert az tönkreteszi a terméket.
- Ne helyezze a terméket olyan helyszínre, ahol a por bejuthat a kapcsolóba, és működési hibát okozhat.
- A klipszet és a lámpa ugyanabban az anyagban van, mint a termék, ez befolyásolhatja a termék fűtési teljesítményét.

MEGJEGYZÉS
- Kizárólag az eredeti TYPE-C kábelt használja a termék feltöltéséhez, a sérülés elkerülése érdekében.
- Amennyiben a termék hosszabb ideig van tárolva, a tárolás megkezdése előtt feltétlen teljesen feltöltött állapotban legyen.
- Szállítás, szállítás alatt ügyeljen arra, hogy a termék zárva legyen.
- Amennyiben a termék nincs használatban, a porvédő sapka legyen lezárva, hogy a szennyeződés és a por ne kerülhessen a termékbe.

MEGJEGYZÉS
- Ne tegye a forró lámpát semmilyen szabadtéri vagy műanyag tárolóba.
- Nem mérgező.
- Amennyiben a termék hőmérséklete 0°C/32°F alatt van, a termék teljesítménye csökkenhet.

3.3 Červené světlo, viz obrázek 10.
Pokud je světlo v červeném režimu, stiskněte a podržte jedno z tlačítek na 0,5 sekundy, uvolněte tlačítko, a uvidíte blikat červené světlo. Po 4 sekundách se vrátí do stálého červeného režimu.
3.4 Maják, viz obrázek 11.
Pro zapnutí majáku rychle stiskněte tlačítko třikrát nebo vícekrát, když je světlo zapnuté. Pro vypnutí majáku stiskněte a podržte tlačítko vypnutí světla.
4. Indikátor baterie, viz obrázek 12.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE
- Výrobek nerozebírejte.
- Výrobek nevhazujte do ohně, může by dojít k výbuchu. Výrobek neumisťujte do místa s vysokou teplotou.

POZOR
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, ani do něj svítit, to může způsobit dočasnou oslepenost nebo trvalé poškození zraku.
- Nezakrývejte čočku, jinak se může světlo zaostřit a způsobit vypálení.
- Nenabíjejte, neskladujte ani nepoužívejte v autě, pokud teplota může dosahovat 40°C/104°F, například v horkém počasí.
- Nevystavujte výrobek vodě ani jiným kapalinám, jinak se může zničit.
- Nepokládejte výrobek do prostředí, kde se může dostat do spínače prach a způsobit poruchu.
- Klipsa a světlo jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako samotný výrobek, to může ovlivnit jeho vytápěcí výkon.

UPOZORNĚNÍ
- Pro nabíjení používejte výhradně kabel TYPE-C, abyste předešli poškození.
- Pokud budete výrobek dlouhodobě skladovat, nabijte jej nejprve plně.
- Při přepravě výrobku uzamkněte tlačítko.
- Pokud nepoužíváte nabíjecí port, ponechejte jej zakrytý, aby se do něj nedostal prach a cizí předměty.

POZNÁMKA
- Nedávejte horké světlo do žádného typu tašky.
- Netoxický.
- Pokud je okolní teplota nižší než 0°C/32°F, může to ovlivnit výkon baterie.

3.3 Piros fénycsík mód, lásd az ábrát 10.
A piros fénycsík módban történő bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az egyik gombot 0,5 másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje el a gombot, a piros fénycsík négy másodpercre villogni fog, majd visszatér az állandó piros fénycsík módba.
3.4 Jelzőfény mód, lásd az ábrát 11.
A jelzőfény bekapcsolásához gyorsan nyomja meg háromszor vagy annál gyakrabban a gombot, amikor a lámpa bekapcsolt állapotban van. A jelzőfény kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
4. Akkumulátor kijelzése, lásd az ábrát 12.

FIGYELEM
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ne dobja a tűzbe a terméket, az felrobbanhat. Ne helyezze a terméket szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyekre.

FIGYELEM
- Ne nézzen az erős fényforrás felé, vagy szemére ne vetítse.
- Nehogy a lencse elfedje a fényforrás, mivel a fény kibocsátott energiája az elfedés miatt égni fog.
- Ne helyezze, ne töltse és ne használja a lámpát autóban, ha a hőmérséklet a 40°C/104°F-nál magasabb lehet, pl. forró helyszínek esetén.
- Ne vegye ki a terméket a vízből vagy más folyadékból, mert az tönkreteszi a terméket.
- Ne helyezze a terméket olyan helyszínre, ahol a por bejuthat a kapcsolóba, és működési hibát okozhat.
- A klipszet és a lámpa ugyanabban az anyagban van, mint a termék, ez befolyásolhatja a termék fűtési teljesítményét.

MEGJEGYZÉS
- Kizárólag az eredeti TYPE-C kábelt használja a termék feltöltéséhez, a sérülés elkerülése érdekében.
- Amennyiben a termék hosszabb ideig van tárolva, a tárolás megkezdése előtt feltétlen teljesen feltöltött állapotban legyen.
- Szállítás, szállítás alatt ügyeljen arra, hogy a termék zárva legyen.
- Amennyiben a termék nincs használatban, a porvédő sapka legyen lezárva, hogy a szennyeződés és a por ne kerülhessen a termékbe.

MEGJEGYZÉS
- Ne tegye a forró lámpát semmilyen szabadtéri vagy műanyag tárolóba.
- Nem mérgező.
- Amennyiben a termék hőmérséklete 0°C/32°F alatt van, a termék teljesítménye csökkenhet